LIFE

XVR 75.AHI2008 8 Canali



Manuale Utente

Completo

http://www.lifevideocontrollo.it

1Istruzioni importanti per la sicurezza	5
2 Dichiarazione	5
<u>3 Introduzione al prodotto.</u>	6
3.1Panoramica del prodotto	6
3.2 Caratteristiche	6
4 Operazioni preliminari	7
4.1 Pannello frontale	7
4.2 Telecomando	9
4.3 Mouse	11
4.4 Metodo di Input	12
4.5lcona	12
4.5.1Icone dello schermo	12
4.5.2Icone delle operazioni	13
5 Installazione	13
5.1 Ispezione e disimballagio	13
5.2 Installazione HDD	13
5.3Installazione del burner	<u></u> 14
5.4 Allarme/PTZ/Interfaccia di controllo della tastiera	14
5.5 Connessione POE	17
6 Guida alle operazioni di base	17
6.1 Accensione e spegnimento	17
6.1.1Accensione	17
6.1.2Spegnimento	18
6.1.3Riavvio	18
6.1.4Power recovery	
6.2Start-up wizard	18
<u>6.3 Aggiungi dispositivo</u>	20
6.3.1Modalità switch channel	20
6.3.2Aggiunta rapida do un IP cam	21
<u>6.3.3Menu di aggiunta</u>	22
6.3.4Aggiunto automaticamente	23
6.3.5Aggiunta con ricerca	24
6.3.6Modifica la configurazione del canale	24
6.3.7Configura il dispositivo	24
6.3.8Elimina dispositivo	27
<u>6.3.9Altri</u>	27
<u>6.4La configurazione degli eventi</u>	27
6.4.1Rileva configurazione	28
6.4.2Analisi intelligente	30
<u>6.4.3Alarm input</u>	32
6.4.4Dispositivi anomali	34

Indice

<u>6.5Log in/Log out</u>	35
<u>6.6Anteprima</u>	35
6.6.1Anteprima dal vivo	36
6.6.2Barra degli strumenti	37
6.6.3Menu a click destro	
6.6.4Barra delle applicazioni	40
<u>6.7 Ricerca</u>	42
6.7.1Ricerca	43
6.7.2Ricerca eventi	44
6.7.3Tag Search	45
6.7.4Ricerca intelligente	45
6.7.5Ricerca esterna	47
6.7.6Riconoscimento facciale	48
6.8 Backup di registrazione	48
7Configurazione locale	52
7.1Introduzione al menu	53
7.2INFO	54
7.2.1[System]:	55
7.2.2Event	56
7.2.3Net Channel	56
7.2.4LOG	58
7.3CONFIG	58
7.3.1Channel Setting	58
7.3.2Storage	<u>60</u>
7.3.3Impostazioni del PTZ	62
7.3.4Allarme	63
7.3.5Cambia modalità canale	63
<u>7.4 Backup</u>	63
7.5 Application	63
7.5.1DDNS	64
7.5.2Email	65
<u>7.5.3P2P</u>	<u></u> 65
7.5.4Immagazzinamento cloud	<u></u> 66
7.5.5PUSH	<u>66</u>
7.6 Impostazione del sistema	66
7.6.1Basic setting	<u>66</u>
7.6.2Video output	67
7.6.3Storage management	67
7.6.4Anomalità	68
7.6.5System Status	68
7.6.6Maintain	<u></u> 69
7.6.7Account	70

7.6.8Network	<u></u> 72
7.6.9RS232	<u></u> 75
8 Accesso al Web	75
8.1 Operazioni Web	75
8.1.1Connessione di rete	75
8.1.2Controllo dell'installazione e login/logout utente	76
8.1.3L'interfaccia delle operazioni Web	77
8.1.4ll monitoraggio in tempo reale	
8.1.5Controllo del PTZ	
8.1.6Configurazione	80
8.1.7Cerca registrazione	81
8.1.8Configurazione allarme	82
8.1.9About	82
9 Appendice	85
9.1 Impostazioni collegamento allarme	85
9.1.1Alarm Out	85
9.1.2Collegamento registrazioni	85
9.1.3Snapshot	86
9.1.4Collegamento del PTZ	86
9.1.5Tour	86
9.1.6Mostra messaggio.	86
9.1.7Cicalino	87
9.1.8Manda email	87
9.1.9Server push	
9.1.10Invia disco di rete	
9.2 Port Mapping	90
9.2.1Funzione UPNP	
9.2.2Port mapping manuale	

1. Istruzioni importanti per la sicurezza

Sicurezza Elettrica

Tutte le installazioni e le operazioni devono essere conformi alla sicurezza elettrica. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per incendi o shock elettrici causati da un installazione o un utilizzo non conforme.

Sicurezza nel trasporto

✓ Urti, forti scosse o contatto con l'acqua devono essere evitate durante il trasporto e l'installazione.

Installazione

Tenere in verticale. Maneggiare con cura.

Son premere su "power" prima della completa installazione.

Non lasciare oggetti sul registratore.

Obbligo di manutenzione da parte di personale qualificato

Tutti i controlli ed i ripari devono essere eseguiti da ingegneri qualificati.

Non siamo responsabili per nessun problema causato da modifiche non autorizzate o da tentate riparazioni.

Ambiente

L'NVR deve essere installato in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da sostanze infiammabili o esplosive.

Questo prodotto deve essere trasportato, conservato ed installato nelle sopra citate condizioni.

Accessori

Series Assicurati di utilizzare tutti gli accessori disponibili nella confezione.

Prima dell'installazione, apri la confezione e controlla che siano presenti tutti i componenti.

Contatta il tuo rivendidore se qualcosa è rotto o manca nella tua confezione.

Batteria al litio

🖆 Un uso improprio della batteria potrebbe causare incendi, esplosioni o danni alla

persona.

Quando cambi la batteria, assicurati di usare lo stesso modello.

2. Dichiarazione

Si ricorda che il manuale è solo di riferimento. Questo manuale potrebbe contenere dati inesatti o errori di stampa.

I prodotti descritti in questo manuale potrebbero essere aggiornati in qualsiasi momento. Gli screenshots contenuti nel manuale sono solo di riferimento.

Se in dubbio, potrete ottenere una copia della più recente procedura o di un



documento aggiuntivo, si prega di contattare il reparto post-vendita.

3. Introduzione al prodotto

3.1 Panoramica del prodotto

II DVR/NVR è un video registratore ad alta performance, unito ad un video compressore H.264, ad una memoria Hard Disk molto elevata, una trasmissione TCP / IP, sistema operativo Linux ed una varietà di altre tecnologie avanzate nell'industria elettronica ed informatica, tutte queste cose assicurano alta qualità, caratteristiche di archiaviazione video a basso bit rate ed un buon Sistema di stabilità.

Questo prodotto soddisfa le normative video GB 20815-2006 di sorveglianza digitale promulgata dallo Stato. Allo stesso tempo, il prodotto supporta il protocollo ONVIF basato su "ONVIF ™ Core Specification' Version 2.2" ed è compatibile con i registratori di rete che supportano il protocollo ONVIF.

Molti prodotti consentono il passaggio tra la modalità NVR e la modalità Hybrid: "la modalità Hybrid supporta registratori analogici e di rete, la modalità NVR supporta solo registratori di rete". Questo prodotto supporta l'anteprima locale, multi-schermo, immagazzinamento di file registrati, telecomando e mouse come scorciatoie per gestione menu, gestione remota e controllo di funzioni. Registra, riproduce, monitora, sincronizza audio e video. Inoltre, il prodotto supporta avanzate tecnologie di controllo e grandi capacità di tramissione di rete.

3.2 Caratteristiche

Monitoraggio in tempo reale

Ha un segnale composito di interfaccia e supporto contemporaneo in TV,VGA o HDMI in output. Funzione di compressione

Usa una compressione video standard di H.264 ed una compressione audio standard di G.711 ed ha alta definizione, code rate basso di codifica video ed immagazzinamento.

Funzione di registrazione

Supporta sincronizzazione, collegamento di allarme, rileva movimento, SATA hard e hard disk locale, data backup DVR e backup di rete.

Funzione di riproduzione video

Dispone della ricerca di video da una varietà di condizioni, riproduzioni in locale e rete. Supporta varie riproduzioni video, riproduzione veloce, a rallentatore e fotogramma per fotogramma. La riproduzione di video può mostrare il momento esatto dell'avvenimento. Per una ricerca veloce recupera la pagina della linea temporale.

Controllo registratore ed allarme

Può essere controllato da una telecamera a distanza e dotata di molti allarmi in input. essere

connesso a vari tipi di dispositive di allarme. Rilevazione dinamica, Perdita di video, blocco video, allarmi multipli in output e controllo illuminazione della scena.

Comunicazione Interfaccia

Dotato di interfaccia USB 2.0 ad alta velocità o interfaccia ESATA, permette molti backup di dispositivi. Dotato di interfaccia Ethernet standard. Plug and play in molte condizioni di rete. Funzioni di rete

Supporta TCP / IP, UDP, RTP / RTSP, DHCP, PPPOE, DDNS, NTP P2P etc. Supporta monitoraggio rete in tempo reale, riproduzione video, controllo e gestione delle funzioni; server WEB integrato, con accesso diretto attraverso il browser.

Modalità di funzionamento

Supporta varie modalità di funzionamento del menu di scelta rapida, sul pannello frontale, telecomando, mouse, etc; GUI di supporto semplice ed intuitivo.

Analisi intelligenti

Supporta uno o due canali di video analisi intelligente, come riconoscimento facciale e di perimetro, collegamento intelligente collegato ad immagazzinamento di immagini, video ed allarmi esterni.

Ricerca intelligente

I dati possono essere recuperati attraverso l'analisi intelligente dei dati, come dati di riconoscimento facciale da raggiungere attraverso ricerca di immagini di volto, o di realizzazione, o tramite il reperimento del perimetro tramite analisi di video.

Interruttore di canale

Il dispositivo di simulazione è compatibile con canale IP tramite interruttore di canale del TVR.

4. Informazioni preliminari

4.1 Pannello frontale

No	Nome	Icona	Funzione		
1	Power	Power	Pulsante d'accensione, premi questo pulsante per avviare o spegnere il DVR/NVR.		
2	Shift	Shift	 Casella di input, cambia i metodi di input; Interruttore TAB; 		
3	Number Key	1~9	 Input numerico (modalità numerica); Input caratteri Italiani (modalità Italiano); Interruttore di canale (modalità in 1-ch). 		
4	Input number more	+10	Per inserire una cifra più grande di 10, digitare due cifre:		

			1. Premere le decine;	
	than 10		2. Premere il pulsante di cambio;	
			3. Inserira la cifra.	
			1.Funzione assistente come il menu PTZ;	
			2 In modalità monitor, passa da multi-schermo a schermo singolo;	
			3. Attivare la casella di incremento o di diminuzione del numero;	
_	II /D		4. Attivare un menu a discesa per cambiare le opzioni in discesa;	
5	Up/Down	Ţ↓	5. Attivare una casella di controllo per cambiare stato;	
			6. Attiva l'interfaccia di input di testo;	
			7. Attivare una casella di controllo per spostare il cursore;	
			8. Attivare una finestra per selezionare il canale precedente o successivo.	
	L 0/D:1.		1. Sposta il controllo corrente, quindi muovi a destra o a sinistra;	
6	Left/Right		2. In modalità monitor, cambia canale.	
7	ESC	ESC	Andare al menu precedente o cancellare l'operazione corrente.	
8			1. Confermare l'operazione corrente;	
	Enter	ENTE	2. Andare al pulsante "OK";	
		R	3. Vai al menu.	
9	Function Key		Funzione scorciatoia con FN key.	
			1. Modalità una finestra, clicca questo tasto per mostrare funzione assistenza:	
			controllo del PTZ e colore imagine;	
			2. Aree di rilevamento di impostazione (come nella messa a punto di	
			rilevamento movimento), usando Fn ed i tasti direzionali per realizzare le	
10			impostazioni;	
10	Auxiliary	Fn	3. In modalità testo, clicca per eliminare i caratteri prima del cursore (se non	
			c'è nessun cambio sul pannello frontale, può essere cambiato dai metodi	
			input), premi questo tasto per 1.5 secondi per eliminare tutto il testo;	
			4. In modalità riproduzione, passa allo schermo intero;	
			5. Realizza alter funzioni speciali.	
			1. Andare all'interfaccia "RICERCA";	
11			2. Nel canale PTZ: ZOOM+:	
11	Dlass/Davida		,	
	Play/Pause	►	3. In una normale riproduzione, clicca questo tasto per mettere pausa;	
	Play/Pause	•	 In una normale riproduzione, clicca questo tasto per mettere pausa; In modalità pausa, clicca questo tasto per far ripartire il video. 	
12	Play/Pause Shuttle(outer ring)	•	 3. In una normale riproduzione, clicca questo tasto per mettere pausa; 4. In modalità pausa, clicca questo tasto per far ripartire il video. Nella modalità real time funge da tasto direzionale sinistra/destra. 	

4.2 Telecomando



Nome	Icona	Funzione		
Multiple-Window Switch	Mult	Passa da finestre multiple ad una sola finestra.		
Remote Address	Add	Clicca per inserire numero di dispositivo, in modo da poterlo controllare.		
		1.Inserisci numeri (in modalità numerica)		
Number Key	0~9	2. Inserisci caratteri Italiani (in modalità Italiana)		
		3.Cambia canale (modalità finestra singola)		
Loop Pause	Ŷ	Metti in pausa lo stato di loop.		
	-/	Per inserire una cifra più grande di 10, digitare due cifre:		
Digital Switch		1. Premere le decine;		
		2. Premere il pulsante di cambio;		
		3. Inserira la cifra.		

		1. Inizia o finisci di registrar manualmente;			
Record	Record	2. In interfaccia PTZ, clicca questo tasto per andare all'interfaccia			
		preimpostata.			
		1. Modalità monitor una finestra, premi questo tasto per la funzione di			
		assistente: controllo PTZ e colore imagine;			
		2. Aree di rilevamento impostazione (come rilevamento di movimento),			
		utilizzare Fn e le frecce direzionali per realizzare l'impostazione.			
Auxiliary Key	Fn	3. In modalità testo, premi questo tasto per eliminare i caratteri prima del			
		cursore (se non c'è Shift sul pannello frontale, può cambiarlo tramite metodi			
		in input), premi questo tasto per 1.5 secondi per cancellare tutti I caratteri;			
		4. In modalità riproduzione, passa a schermo intero;			
		5. Realizza alter funzioni speciali.			
		1. Conferma l'operazione corrente.			
Confirm/Menu Key	Menu/Menu	2. Vai al testo "OK";			
		3. Vai al menu.			
ESC	ESC	Vai al menu precedente o cancella l'operazione corrente.			
		1.Funzione assistente come il menu PTZ;			
		2.In modalità monitor, passa da multi-schermo a schermo singolo:			
		3. Attiva l'interaccia di input: incrementa o decrement i numeri;			
	Δ / ▽	4. Attiva il menu a scorrimento per cambiare le opzioni del menu a tendina;			
		5. Attiva il checkbox per cambiare lo stato;			
Direction Key		6. Attiva l'interfaccia di inserimento testo;			
		7. Attiva il box di controllo per muovere lo slider;			
		8. Attiva la finestra per selezione il canale precedente/successivo;			
		1. Scorri il controllo corrente e muovi a sinistra o destra;			
	\ / D	2. In modalità monitor, cambia canale;			
		3.Funzione assistente (es.il menu del PTZ.)			
	n	1.In modalità di riproduzione, riproduci il video precedente;			
Previous record/Iris-	-	2.In modalità PTZ, Iris			
Nort manual/Inia	L	1.In modalità di riproduzione, riproduci il video successive;			
	-	2.In modalità PTZ, Iris+.			
Forward 5sec	K	In modalità di riproduzione, vai Avanti di 5 secondi.			
Reverse 5sec	K	In modalità di riproduzione, torna indietro di 5 secondi.			
Slow Play	2	Moltiplica lo slow play o la riproduzione normale;			
Forward	X	Varia la velocità di riproduzione accelerata;			
Stop		In una normale riproduzione, premi questo tasto per fermare la riproduzione.			
		1. Vai all'interfaccia di "RICERCA"; Go to SEARCH interface;			
Play/Pauce		2. In canale PTZ: ZOOM+; In PTZ channel: ZOOM+;			
1 lay/1 aust		3. In una normale riproduzione, premi questo tasto per mettere pausa;			
		4. In modalità pausa, premi questo tasto per avviare la riproduzione.			

Le procedure per controllare il DVR tramite telecomando:

L'ID predefinito del DVR è 8. Non c'è bisogno di resettarlo quando controlla un solo DVR. Se devi gestire più DVR, fai come segue:

Per prima cosa, attiva il telecomando: First activate the remote control: choose controlled DVR, starts successfully, aim the remote control to control the hard disk video recorder, press the "Add" button, input device ID) between (1-999), poi premi "ENTER" to determine can control the corresponding number of hard disk video recorder.

4.3 Mouse

Oltre ai tasti del pannello frontale ed il menu del telecomando, l'utente può anche usare altri tipi di controllo. Inserisci il mouse nella porta USB.

Click sinistro

Click sinistro per entrare nel menu o nell'interfaccia principale.

Click sinistro per accedere alle opzioni.

Esegui le operazioni del controllo.

Cambiare lo stato della casella di controllo o dei blocchi di rilevamento dinamico.

Lancia un menu a cascata con un click sinistro.

In modalità di controllo PTZ 3D, trascina a sinistra l'area per ingrandire o ridurre. Vedi i dettagli dello zoom al 4.1.2 " Introduzione alla sezione di controllo del PTZ".

Doppio Click

Doppio click per riprodurre un video

Doppio click per la modalità schermo intero o per uscire.

Click destro

Click destro per lanciare il menu in uno schermo di monitoraggio in tempo reale.

Esci dalla corrente interfaccia senza salvare.

Rotella del mouse

Scorri la rotella del mouse per modificare il valore nella casella digitale.

Cambia l'opzione della casella combinata.

Scorri Avanti e indietro per raggiungere la funzione zoom dei canali e del PTZ 3D.

Muovere il mouse

Selezionare I controlli delle coordinate correnti.

Trascinare il mouse

Selezionare l'area da ispezionare.

Selezionare l'area da riparare.

Selezionare le funzioni di zoom del controllo del PTZ.

4.3 Metodo Input

Clicca con il mouse per completare l'input " \leftarrow " rappresenta il backspace e "_" rappresenta uno spazio.

Nella casella di input, puoi selezionare figure e simboli,

L'interfaccia

a	Input	dell ² l		° #	\$	%	•	&	*	-			1	2	3
	q	W	e	r	t	y	u	i	0	p	= /	4	4	5	6
	а	S	d	f	g	h	j	k		$\left[: \right]$	Enter		7	8	9
	Z	\mathbf{x}	C	v	b	n	m	,	$\left[\cdot \right]$	at	oc	[)		←



4.5 Icone

4.5.1 Icone dello schermo

- 🛑 : Il canale sta registrando.
- ? : Il segnale video del canale è perso.



🧏 : Rilevatore di movimento.

- 🖀 : Il canale è in modalità monitoraggio e blocco.
- Regola il volume audio.



Permette agli schermi di girare in modalità Tour.

4.5.1 Icone delle operazioni

Non selezionato.
Selezionato.
Menu a tendina.
Menu a tendina.
Lascia l'interfaccia.
Elimina le impostazioni.
Elect : Elimina le impostazioni.
Select : Imposta parametri.
Save : Salva parametri.
Default : Ripristina le impostazioni di fabbrica.
App. : Applica le impostazioni attuali al Sistema.
Copy : Copia le impostazioni attuali in altri canali.
Set : Inserisci l'interfaccia di configurazione.
Process : Seleziona e configura l'operazione di elaborazione attivato dal rilevamento video o di

allarme.

5. Installazioni

5.1 Ispezione e disimballaggio

Quando ricevi il prodotto, controllalo.

5.2 Installazione HDD

Preparazione all'installazione

Prepara un cacciavite a croce.

🕂 Nota: La quantità di ciascun modello di HDD sarà definita, la capacità supportata di un HDD

arriva a 6 TB.

Passi

Rimuovi la cover metallica togliendo le due viti dai lati della cover.

Metti l'hard disk su una superfice piana e serra le viti.

Connetti i cavi di alimentazione e dati all'HDD.

Reinstalla la cover metallica e serra le viti.

Attenzione

Usa solo HDD specificati dal costruttore.

L'HDD si formatterà automaticamente durante l'avvio e ciò potrebbe comportare perdita di dati. La durata totale dei dati video salvati è stabilita dalla capacità dell'HDD e dai parametri del DVR (impostazioni di registrazione, impostazioni di codifica). Si prega di fare riferimento al capitolo 11.5.

5.3 Installazione del burner

Preparazione all'installazione

Prepara un cacciavite a croce.

Passi

Svita le viti da un lato del telaio ed apri la cover.

Usa un cacciavite per rimuovere la staffa fissata al centro del disco.

Apri la porta del pannello frontale e rimuovi la protezione.

Connetti il cavo burner ed il cavo di alimentazione.

Fissa la copertura del case.

Attenzione

L'installazione del burner è solo per DVR specifici ed incide sullo spazio del disco per installazione ed interfacce.

5.4 Allarme/PTZ/Interfaccia di controllo della

tastiera

Allarme/PTZ/Interfaccia di controllo de la tastiera

No	Nome	Istruzioni	
1 Alarm Input		Connetti il polo positivo (+) del dispositivo input di allarme alla	
		porta input di allarme (ALARM IN 1~16)	
2	CND	Connetti il polo negativo (-) del dispositivo input di allarme alla	
2 GND	UND	terra	
3	Alarm Output	Connetti il dispositivo di allarme	
4	RS-485 Porte di comunicazione 485. Sono utilizzate per controllare		

dispositivi come il PTZ. Connetti parallelamente 120T Ω tra I
cavi A/B se ci sono troppi decoder PTZ.



Modelli diversi supportano diverse porte di allarme in input. Si prega di riferirsi alla scheda tecnica per informazioni più dettagliate.

Potrebbero esserci lievi differenze sul layout della porta di allarme.

Esempi di connessione allarmi in input

L'input di allarme è dato dall'input dello switch di intensità. Se l'input del segnale di allarme non è l'input dello switch di intensità ma il segnale di variazione di voltaggio, fare riferimento alla connessione seguente:



Esempi di connessione allarmi in output

Quando l'allarme in output viene connesso alla corrente alternata, fare riferimento alla connessione seguente:



Vedi dettagli 7.2.5.

La connessione del P/T/Z

L'interfaccia A,B del decoder del PTZ si collega con le interfacce A e B dell'RS-485. I resistori di 120Ω devono essere installati in modo parallelo sulle linee di segnale A e B per ridurre la

distorsione del segnale se sono connessi un numero alto di PTZ.

Vedi i dettagli 7.2.4.

Tastiera

L'interfaccia A,B della tastiera connessa con le interfacce A e B dell'RS-485, [MAIN MENU]-[CONFIGURATION]-[P/T/Z], su "Protocol" e scegliere "KEYBOARD". Vedi l'immagine:



5.5 Connessione POE





Voltaggio non sicuro a 48V, si prega di fare attenzione alla sicurezza elettrica. Alimenta l'NVR con l'alimentatore a 12V.

Le IP cam supportable il POE. La distanza consigliata dell'alimentatore del POE dev'essere inferiore di 100 metri.

6 Guida alle operazioni di base

6.1 Accensione e spegnimento

6.1.1 Accensione

Installa il DVR/NVR correttamente (come spiegato sopra) quindi collega l'alimentatore. Il led del DVR/NVR dovrebbe accendersi ed il DVR/NVR partirà automaticamente.

Il DVR/NVR individuerà ogni hardware connesso (telecamere, monitors, etc.), questo processo dovrebbe durare circa 30 secondi. Successivamente, il DVR/NVR entrerà in modalità multischermo e sorveglianza real-time. Se il tuo hard disk non è connesso in maniera adeguata, apparirà il seguente messaggio sullo schermo:



🕂 Nota:Si prega di non utilizzare un alimentatore diverso da quello incluso nel kit.

6.1.2 Spegnimento

Click destro del mouse -[Main Menu]-[Shutdown]

 \bigwedge Nota:Cambia o prova a ricollegarti all'unità dell'Hard Disk SOLO dopo aver spento il

DVR/NVR.

6.1.3 Riavvio

Click destro del mouse -[Main Menu]-[Shutdown]-[Restart system]

6.1.4 Power recovery

Riavviato dopo un'interruzione o uno spegnimento forzato, il DVR salverà la registrazione prima dell'interruzione e ritornerà alla modalità di funzionamento normale.

6.2 Start-up wizard

Configurazione veloce, inclusa installazione P2P account e password, configurazione di rete, modalità di selezione intelligente.

Informazioni di supporto

	Startup Wizard	
STEP 1 HELP	STEP 2 NET	STEP 3 USER
WWW.VSSWEB.NET	Android VSS APP	iphone VSS APP
		Ś
More	help please visit:www.vssv	veb.net
***	🏉	• 🔁 s
User Name admin	Password	
Activate when reb	oot	Next Step

[Codice QR] Da sinistra a destra: indirizzo accesso web, indirizzo APP Android, indirizzo APP iPhone.

[Network Connection Status] Lo stato attuale della rete.

[P2P] Impostazioni account e password P2P.

[Start-up wizard] Spunta su abilita start-up wizard.

Configurazione di rete

	Startup Wizard	
STEP 1 HELP	STEP 2 NET	STEP 3 USER
DHCP Indirizzo IP	192 · 168 · 1 · 88	P2P Account Info
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	
Gateway	192 . 168 . 1 . 1	
DNS1	8 . 8 . 8 . 8	
DNS2	192 . 168 . 1 . 1]
	🌔	🔁 e
P2P ID 002280fe	Password [4MGZI	
Activate when	reboot Salva	Previous Next Step

[DHCP] Spunta su abilita DHCP.

[Indirizzo IP] Inserisci i numeri o premi i tasti su e giù (*M*⁻) per cambiare l'indirizzo IP,[Subnet Mask] e [Gateway].

[First DNS Server] IP del server DNS.

[Alternate DNS Server] IP del DNS alternativo.

[QR code] Scansiona, legge e mostra gli account P2P. Effettua il login con l'APP mobile.

Account

Startup Wizard									
STEI	P 1 HELP	STER	2 NET	STEP 3 USER					
3 1 2 3	User Group Status admin admin Normal user user Normal default user Default		Status Normal Normal Default User	Add User Modify User Add Group Modify Group Modify Password					
Activate when reboot Save Previous Next Step									

[Add Users] Aggiungi nuovo utente.

[Modify User] Modifica il nome utente, gruppi e diritti.

[Add Group] Per aggiungere un user group, configurare i diritti dell'user group.

[Modify Group] Modifica i permessi che appartengono al gruppo.

[Modify Password] Modifica la password di accesso.

Modalità selezione intelligente

	Startup Wizard	
STEP 2 NET	STEP 3 USER	STEP 4 SMART
Intelligent Type	1 2 3 4	
None	0000	
Face	•000	
Perimeter	0000	
		_
	🌔	🛀 🕫
P2P ID 002510	23 Password	
Activate wher	reboot Save	Previous Exit

[Intelligent mode selection] Modalità di selezione intelligente.

6.3 Aggiungi dispositivo

Se il dispositivo supporta IPC, deve essere prima aggiunto all'IPC. Sono offerti tre modi e supportati diversi protocolli.

6.3.1 Modalità Switch Channel

La compatibilità dei canali locali con la rete tramite la modalità switch channel.

Login[main menu]- [Channel]-[Mode Switch] Entra nella pagina di amministrazione.



Switch network dei canali locali:

Clicca sul numero di avvio del canale, quindi il numero del canale da sostituire in rete (contenuto nel canale), clicca **[ok]**, riavvia il dispositivo per completare lo switch.



Switch dei canali locali:

Clicca sul numero del canale, quindi il numero del canale locale da cambiare (contenuto nel canale), quindi clicca **[ok]**, riavvia il dispositivo per completare lo switch.



Se lo schermo di preview appare come segue:

R	ormat Not Mat	ich, Please	Check Cha	nnel Model S	etting	
Telec. 01						?

Vuol dire che il canale non supporta la risoluzione della camera. Entra in [main menu] \rightarrow [Channel] \rightarrow [mode switch] per configurare la risoluzione corretta.

.6.3.2 Aggiunta rapida dell'IP della Camera



Nell'immagine di preview, sposta il mouse sul canale di rete, verrà mostrato un segno "+",

Aggiungi:

Clicca [Filter] per selezionare il protocollo.

Clicca [Search] per cercare.

Clicca "+" per aggiungere un dispositivo.

Aggiunta manuale:

	Channel Set	
Channels	3 - NET	
Protocol Type	TYPE 1	
IP/DoMain		
TcpPort	8000	
UserName		
Password		
Remote Detect	Detect	
Remote Channel	1	
Сору	y OK Cancel	App.

[Channels] Scegli un canale.

[Protocol] Scegli un protocollo supportato dal dispositivo.

[IP/ Domain Name] Inserisci l'indirizzo IP o il dominio del dispositivo selezionato.

[Port] Inserisci la porta TCP del dispositivo.

[Username] Inserisci l'username del dispositivo.

[Password] Inserisci la password del dispositivo.

[Remote Detect] Dopo aver completato i passaggi precedenti, clicca sul pulsante "detect" per controllare lo stato della connessione.

[Ping] Controlla se la rete corrente può essere connessa.

[Remote Channel] Quando il dispositivo selezionato include più canali, scegli un solo canale.

Clicca su "App" per terminare.

.6.3.3. Menu Aggiunta

La versione del prodotto con funzioni di input utilizza una pagina di gestione di canali di rete per aggiungere o rimuovere i dispositivi ed impostare la loro configurazione.

Ci sono due modi per accedere in [IP Channel]

- 1. Living preview, clicca il seguente pulsante [6] [IP Channel]
- 2 [Main Menu]-[Channel]-[IP Channel]

La seguente immagine mostra la gestione del canale di rete:



6.3.4 Aggiunto automaticamente

Non necessita di configurazione: il dispositivo è aggiunto automaticamente. [Main Menu]-[Channel]-[IP Channel]-[Open UPNP] Nota : Il dispositivo deve supportare UPNP e deve essere nella stessa rete LAN.

6.3.5 Aggiunto con ricerca

Ricerca tutte le IPC che possono essere aggiunte via internet e scegli quelle da aggiungere. Fai come segue: Entra in **[IP Channel]** Clicca su **[Filter]** per scegliere il protocollo. Clicca su **[Search]** Clicca **[+]** per aggiungere un dispositivo oppure click destro su **[Add to]** per scegliere il canale desiderato o spunta i dispositivi che vuoi aggiungere, quindi clicca su **[Group Add]**.

6.3.6 Modifica la configurazione del canale

Entra in **[IP Channel].** Clicca sul pulsante **"Edit** " del dispositivo. Clicca su **"OK**" per terminare.

6.3.7 Configura il dispositivo

Configurazione base, configurazione di codifica, snapshot, rete e rilevatore di movimento del dispositivo possono essere configurati nell'NVR.

Entra nel menu Net Channel Management. Clicca il pulsante del dispositivo "Front Set".

BASIC

Front Set									
Basic Encod	ing Snapshot NetWork Detection								
Channels Choose	4 - NET								
IPC Channel Name	IPC								
IPC Current Time	2016 - 03 - 10 15 : 04 : 43								
IPC Time Zone	GMT+08:00								
Syn With NVR Time	$\overline{\checkmark}$								
IPC Control	Reboot IPC								
	Refresh OK Cancel App.								

[Channel Choose] Scegli un canale.

[Channel Name] Modifica il nome del canale.

[IPC Current Time] Imposta l'ora.

[Time Zone] Impost ail fuso orario.

[Time Sync] Abilita la sincronizzazione dell'orario con l'NVR.

[control IPC] Clicca il prompt per riavviare l'IPC, [OK] riavvia l'IPC, [Cancel] torna indietro. Codifica

Front Set										
Basic Enc	oding Snapshot NetV	Vork Detection								
Channels Choose	4 - NET]								
Audio Encode	G711A 🗸 🗸]								
	Main Stream	Sub Stream1								
Compression	H.264	H.264								
Code Level	HP	HP								
Resolution	1080P	D1								
Frame Rate(FPS)	25	25								
Bit Rate Control	CBR 🔽	CBR								
Quality	Normal	Normal								
l frame interval	50	50								
Bit Rate(Kb/S)	4096	1024								
	Refresh	OK Cancel App.								

[Channels Choose] Scegli un canale.

[Audio coding] Seleziona una codifica audio.

[Code Level] H.264

[Resolution] Scegli una risoluzione principale ed una sotto risoluzione.

[Frame Rate] $1^{25FPS/PAL,1^{30FPS/NTSC}}$

[Bit Rate Control] Scegli CBR o VBR. Quando scegli CBR, puoi impostare il bit rate. Quando scegli il VBR, puoi impostare la qualità dell'immagine.

[Picture Quailty] Scegli la qualità dell'immagine tramite stream variabile, vi sono 6 range da scegliere.

[I frame interval] Imposta intervallo di frame adiacenti. Il Massimo è di 150.

[Bit Rate] Scegli 1280,1536,1792,2048,3072,4096,5120,6144,7168,8192 o impostali autonomamente.

Snapshot

[Choose Channel] Scegli il canale da modificare.

[Shopshot Mode] Attiva le due modalità di shopshot e timing shopshot.

[Picture resolution] Imposta la risoluzione dell'immagine catturata.

[Picture Quality] Scegli la qualità dell'immagine, vi sono 6 range da scegliere.

[The frequency of highest shopshot] Supporta 1sec./pcs.~8sec./pcs degli shopshot da scegliere. Rete

Front Set											
Basic	asic Encoding Snap			apsh	hot NetWork				Detection		
Channels C	hoose	4 - NET									
		Get t	he	add	res	s su	cce	essfully			
IP Address		10		12		4	•	231			
Subnet Mas	:k	255	• :	255	•	255		0			
Gateway		10		12		4		1			
First DNS S	erver	8		8		4		4			
Alternate DN	NS Server	8		8		4		4			
MAC/Serial	4c:11:bf:a	8:35:	c8								
					Ref	resh		OK	Cancel	Арр.	

[Channels Choose] Scegli un canale.

[IP Address][Subnet Mask][Gateway] Imposta l'indirizzo IP, subnet mask ed il gateway per il dispositivo.

[First DNS Server] Imposta l'indirizzo IP del server DNS.[Alternate DNS Server] Imposta l'indirizzo IP del server DNS in standby.[MAC/Serial] Mostra l'indirizzo MAC del dispositivo.

	Fro	nt Set		
Basic Enco	oding Snapshot	NetWork	Detection	
Channels Choose	4 - NET			
Enable				
Sensitivity	Middle			
Set Area	Setting			
	Rofr	esh OK	Cancel	App
	Rei	esti OK	Cancer	App.

[Channels Choose] Scegli un canale.

[Enable] Scegli se abilitare l'allarme del rilevatore di movimento o meno.[Sensitivity] Imposta il livello di sensibilità per il rilevatore di movimento.[Set Area] Imposta l'area del rilevatore di movimento.

 \bigwedge Nota:Assicuratiche il protocollo del dispositivo supporti le funzioni del rilevatore di

movimento.

Rilevamento

6.3.8 Elimina dispositivo

Entra nel menu di gestione dei canali.

Clicca su M per eliminare il dispositivo.

Seleziona più dispositivi e clicca su "Batch Delete" per completare l'eliminazione.

6.3.9 Altri

Click destro sui dispositivi aggiunti.

Front Set Automatic Detection ShortCut PING Channel exchange ►

[Front Set] Fare riferimento a 6.3.7.

[Automatic Detection] Verifica lo stato di connession del canale corrente.

[ShortCut PING] Controlla il ping del canale di rete se è connesso. [Channel exchange] Cambia la posizione dei canali.



Click destro sul dispositivo che non è stato aggiunto. [ShortCut PING] Controlla il ping del dispositivo se è connesso. [Add To] Aggiungi un dispositivo.

6.4 La configurazione degli eventi

Gli eventi sono quelli che l'utente decide di impostare; il dispositivo può gestire eventi di svariati tipi tra cui: allarmi tradizionali, eventi dei dispositivi, analisi intelligente. E' possibile configurare gli eventi secondo: tipologia, regole, piani di protezione, collegamenti esterni.

6.4.1 Rileva configurazione

Gli eventi tradizionali degli allarmi, inclusa la video-rilevazione (rilevatore di movimento, perdita video, video sfocato) e allarmi esterni.

[main menu]-[Channel]-[Detect] entra nell'interfaccia della configurazione. Rileva video



[Channel] Seleziona un canale.

[Alarm type] Rilevatore del movimento, Perdita del video e oscuramento video.

[Motion detection] Rilevamento del movimento nell'immagine, invia l'allarme.

[Video loss] Rilevamento Perdita video, invia l'allarme.

[Video blind] Rilevamento del video che è stato offuscato, invia l'allarme.

[Enable] Controlla lo stato dell'allarme.

[Sensitivity] Dalla più alta alla più bassa.

[Set area] In totale vi sono 22*18=369 aree che possono essere impostate, necessitano di un rilevatore di movimento.

		Ν	/lotion	Dete	ct-Pro	cess			
	00	03 06	09	12	15	18	21	24	
Sun									Setting
Mon									Setting
Tue									Setting
Wed									Setting
Thu									Setting
Fri	Ξ								Setting
Sat									Setting
						ОК		Cancel	App.
				Pla	n				
Devie d d lan an			_						
	- 24								
	- 24 3		\square						
Period 3 00:00	- 24 3	: 00	\square						
Period 4 00:00	- 24 :	: 00							
Period 5 00 : 00	- 24 :	: 00							
Period 6 00 : 00	- 24 :	: 00							
Select All									
	on [Tue		Wed					
Thu Fr		Sat							
)K _	Car	cel App
									App.

[Process] Imposta il tempo di allarme, collegamento e metodo di gestione.

[set linkage] mostrato nell'appendice 9.1, sul collegamento di allarme.

[Preview] Mostrerà un test sull'impostazione corrente.

[Copy] Copia le impostazioni su altri canali.

Conv
Сору
Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Select All
OK Cancel

6.4.2 Analisi intelligente

Una parte delle apparecchiature, supportano riconoscimento facciale e funzioni di rilevamento dei parametri e analizza il video in tempo reale senza la camera.

Smart mode Selection

Se le apparecchiature supportano l'analisi intelligente, entra nella pagina "**smart choice**" dal **[main menu]-[Channel]-[Mode Switch]**, scegli il canale che deve aprire la funzione di analisi intelligente o cambia la funzione di analisi intelligente del dispositivo.



Configurazione riconoscimento facciale

Quando un dispositivo apre la funzione di riconoscimento facciale, entra nella pagina "riconoscimento facciale" da [Channel]-[Smart]:



[Channel] Seleziona canale intelligente.

[The minimum] L'area minima del riconoscimento facciale. L'area in blu si riferisce alla minima area del riconoscimento facciale: la faccia non può essere rilevata se è più piccolo dell'area minima.

[The biggest] L'area più grande del riconoscimento facciale. L'area in verde si riferisce all'area più grande del riconoscimento facciale: la faccia non può essere riconosciuta se è più grande di quest'area.

[red scope] Area di rilevamento, dopo aver impostato la funzione, il dispositivo può rilevare il volto solo in quest'area e può effettivamente ridurre falsi positivi ed omissioni.

CONFIG									
	L 🧙 NETWORK	2	EVENT		STROAGE	2	SYSTEM	*	APP
IP Channel	Channel	1 - NET	V						
Basic	Alarm Type	Face De	tec 🔻						
	Enable	$\overline{\mathbf{A}}$							
Encode	Track Enable	$\overline{\mathbf{A}}$							
Spanshot	Settings	Settin	g						
Shapanot	Process	Settin	g						
P/T/Z	Linkage Config	Settin	g						
Detect									
Delect									
Smart									
wode Switch									
							OK Ca	ncel A	App.

[Chanenl] Seleziona un canale intelligente.

[Alarm Type] Rilevamento volto (cattura volti e allarme) o perimetro (analizza il movimento del target che invade la linea e genera l'allarme).

[Enable] Apre analisi intelligente.

[Track enable] Tracking control box attivo e disattivo.

[Setting] Imposta la più piccolo e la più grande area del rilevamento facciale.

[Process] Scegli il piano di protezione, entra nell'editing del piano che vuoi configurare, l'orario della protezione.

[linkage Config] Mostrata nell'appendice 9.1, sul collegamento di allarme.

[set linkage] Mostrata nell'appendice 9.1, sul collegamento di allarme.

[More configuration]

[Resolution] In base alla più alta risoluzione del dispositivo, imposta la differenza di risoluzione. Per esempio: il dispositivo a 1080P, può analizzare alle risoluzioni di: 1080P, 720P, D1, CIF.

Configurazione del rilevamento di intrusion perimetrale

Quando il dispositivo apre la funzione di analisi del perimetro, puoi entrare nella pagina delle impostazioni del perimetro tramite **[Channel]**-Alarm Type-Perimeter

	PERIME	TER SETTING
Channel	2 •	2016-03-10 18 01 00
Rule +		
New Rule1	•	
Set Area	Setting	
Direct	Bothway 🔻	
		⊠New Rule1
		√New Rule2
		OK Cancel App.

[Channel] scegli il canale per l'analisi del perimetro.

[Rule] clicca "+" per aggiungere la regola.

[Set area] Imposta la regola corrente.

[direct] Imposta le regole delle linee guida per assicurare la corretta direzione del rilevamento.

Nota:se non c'è nessun canale che rileva l'analisi del perimetro, puoi impostarla tramite

[Channel]-Alarm Type-Perimeter

[rule]

clicca[+] per aggiungere una regola per l'analisi del perimetro.

Clicca la casella colorata per impostare il colore della linea, come mostrato nell'immagine seguente:



Clicca sul nome della regola per modificarne il nome.

Clicca il menu a tendina per scegliere le alter regole, quindi puoi eliminare la regola.

6.4.3 Alarm input

[Main menu]-[Event]

		CONFIG			
CHANNE	el 🎭 network 🌉	EVENT 🧠	STROAGE	5 SYSTEM	🛀 APP
Alarm Input	Alarm Input Channel No.	1			
	Enable	$\overline{\checkmark}$			
	Туре	Normal Open			
Abnormity	Process	Setting			
	Linkage Config	Setting			
	Pre	ferences Start	Copy Default	OK Car	ncel App.

[Alarm input channel No.] : seleziona un canale.

[Enable] : controlla l'apertura e la chiusura dell'allarme.

[Type] : scegli Normale aperto e Normale chiuso.

[Process] Imposta il tempo di allarme, il collegamento ed il metodo di gestione.

[set linkage] Mostrato nell'appendice 9.1 sul collegamento di allarme.

[Preview] Mostrerà un test con le impostazioni correnti.

[Copy] Copia le impostazioni su altri canali.

Alarm Output

Nell'anteprima dell'immagine in tempo reale, clicca con il pulsante destro e scegli [Alarm output], o entra [Main menu]-[Event]-[Alarm output]



[Schedule] L'allarme in output è controllato dalle impostazioni di collegamento del dispositivo.

[Manual] L'allarme in output è acceso ed il suo stato è attivo.

[Stop] L'allarme in output è spento ed il suo stato è inattivo.

[Status] Stato corrente dell'allarme in output.

Nota : alcuni modelli non hanno un allarme in output, si prega di fare riferimento ad altri manuali.

6.4.4 Dispositivi anomali

Fornisce funzioni di monitoraggio dei dispositivi anormali, e può effettuare il collegamento agli allarmi corrispondenti dei dispositivi anomali.

[main menu]-[Event]-[Abnormity] entra nell'interfaccia della configurazione come mostrato nella seguente immagine:

		100	NFIG					
CHANNE	EL 🧙 NETWORK	or event	\$	STROAGE	5	SYSTEM	**	APP
Alarm Input	Abnormal Type	Disk No S	pace	Less	20	_%		
Alarm Output Abnormity	Alarm Out Record Channel Snapshot Send Email Upload to cloud	Setting Setting Setting Setting Setting Setting						
	Show Message Buzzer	sec.						
				Defa	ult	ОК Са	ncel ,	App.

[Exception type]

[No Disk] Allarme quando l'HDD non è presente o non è rilevato.

[Disk low Space] Allarme quando la capacità dell'hard disk è bassa.

[Network Failure] Allarme quando la rete non è connessa.

[IP Conflict] Allarme quando l'indirizzo IP è in conflitto.

[Disk Error] Allarme quando c'è un errore di lettura e scrittura sull'hard disk. .

Process

 $\label{eq:larmoutput} $$ [Alarm Output]_ [linkage record]_ [snapshot]_ [Send Email]_ [show message]_ [Send to network drive]_ [buzzer] $$$

Mostrato nell'appendice 9.1 sul collegamento di allarme.

6.5 Log in/Log out

Log in

Click destro per accedere al menu. Inserire username e password.

System Login			
User Name Password	admin V		
O	K Cancel		

Default users

User Type	Name	Default Password
Administrator	admin	123456
User	user	123456
Hidden	default	

Nota: Se inserisci per tre volte una password non corretta, il dispositivo suonerà. Se

inserisci per cinque volte una password non corretta, l'account verrà bloccato. Per sicurezza, si prega di cambiare la password e l'username.

Log out

1. Quando va oltre il tempo di standby, eseguirà il logout automaticamente.

2. Entra in [Main Menu]-[Shutdown]-[Log out]

6.6 Anteprima

6.6.1 Live preview

Nel monitoraggio dal vivo, vi sono data, ora, nome del canale, stato di registrazione e stato dell'allarme.



Lo schermo di controllo è diviso in: pannello di dispositivo, telecomando e mouse. Quando suona l'allarme, verrà mostrato un messaggio come allarme esterno, Perdita video, oscuramento video, rilevamento del movimento, stato del network e conflitto indirizzo IP.

Alarm Status	
Alarm In 1234	
Video Lost 1234	
Mask 1234	
Motion 1234	
Network	
IP Conflict	

Operazioni veloci

Switch single or multiple	Doppio click sinistro sullo schermo per impostare canale singolo, doppio click per	
screens	tornare indietro.	
Adjust channel order	Trascina il canale sulla posizione desiderata.	
Add device	Clicca [+] su un canale per per entrare nel menu di aggiunta. Si prega di fare	
	riferimento al 6.3.2 per maggiori dettagli.	
6.6.2 Barra degli strumenti del canale

Quando il mouse si trova sopra la finestra, mostrerà la barra degli strumenti del canale, come mostrato nella seguente immagine:



6.6.3 Menu al click destro

Entra nel monitoraggio real-time e clicca col destro.

ល់	Main Menu
	View 1 🔹 🕨
	View 4
₹	P/T/Z
Ð	Color Setting
Q	Search
Þ	Record
-	IP Channel
	Channel Reset

Screen Division

Scegli schermo singolo, quattro schermi, nove schermi o sedici schermi.

PTZ Control

Configura il PTZ. Si prega di fare riferimento al 7.2.4 e al 6.3 per maggiori dettagli sulla camera analogica e la camera IP.

Dopo aver configurato, clicca su "PTZ Control" in corrispondenza con il canale di controllo del PTZ.



Direzione, passi, zoom, messa a fuoco, iris, punti di preset, movimento tra i punti, scansione, aggiramento degli ostacoli, chiamata di uno switch ausiliario, light switch, rotazione orizzontale del PTZ possono essere controllati.

[SIT] indica un pulsante di posizione veloce. Assicurati che il protocollo supporti questa funzione. Dopo essere entrato nella pagina, clicca su un punto dello schermo. Il PTZ si muoverà verso il punto e lo sposterà al centro dello schermo. Inoltre, supporta lo zoom da 4x a 16x quando si trascina il mouse nella pagina di posizionamento rapido.

Lo **[Step]** è principalmente utilizzato per controllare le direzioni. La figura può essere impostata da 1 a 8. Clicca in o e in per impostare lo zoom, la messa a fuoco e la luminosità.

PTZ può controllare fino a 8 direzioni. Ma i dispositivi possono essere controllati solo su, giù, destra e sinistra.

[Preset] Entra nella figura di "Preset" e clicca per farla partire.

[Tour] Entra nella figura di "Tour" e clicca per farlo partire

[Pattern] Entra nella figura di "Pattern" e clicca per farla partire

🔨 Nota:i pulsanti grigi indicano che la funzione non è supportata.

Configure [Present]

Preset serve a registrar la prossima posizione, che è segnata da una figura. Clicca sulla figura per abilitare la funzione.



Configure [Tour]

La funzione di Tour include vari punti di preset ed è segnato con una figura. Clicca sulla figura per caricare I punti uno ad uno.

	P/T/Z			P/T/Z	
	😑 Zoom 🕣	No 0		Path 0	Preset 0
	😑 🛛 Focus 😛	Preset		Speed 5	Time 5
	😑 Iris 📀	Tour			Delete Tour
		Pattern		Add Preset	Delete Preset
Speed 5	💡 🤝 😋 🏟		Cruising 🔻		

Configure [Pattern]

Pattern consiste nella rotazione del percorso del PTZ ed è segnato da una figura. Clicca sulla figura per abilitare la funzione.

	P/T/Z	P/T/Z
	 Zoom No Focus Preset Iris Tour 	Path 0 Begin End
Speed 5		Pattern

Color Setting

Aggiusta l'intensità di colore, la luminosità, il contrasto, la saturazione, il riverbero ed i parametri del livello di bianco per uno schermo specificato. Imposta due periodi in base alle differenze locali di giorno e note. Per ogni impostazione del period, il dispositivo imposterà automaticamente la migliore qualità video.

Color Setting				
		. com ig		
Period	00:00-24:00		00:00-24:00	
Hue		0		50
Brightness		47		50
Contrast		50		40
Saturation		80		50
Sharpness		0		14
	Default	OK	Cancel	

[Period] Possono essere impostati due periodi in base alla luce ambientale durante giorno e note, il dispositivo passerà automaticamente alla configurazione più adatta. Bisogna selezionare abilita

[Hue] Aggiusta l'intensità del colore.

[Brightness] Luminosità dell'immagine visualizzata, a seconda dell'ambiente, reduce o incrementa la luminosità dell'immagine per migliorarne la chiarezza.

[Contrast] Aggiusta i bianchi e i neri dell'immagine, per migliorare la luminosità.

[Saturation] Purezza del colore dell'immagine, più alto è il valore, può le immagini appariranno intense.

\Lambda Nota: Modalità differenti supportano una funzione differente.

The Video Inquiry

Fare riferimento a 6.5 "Ricerca" Manual Record

Nel monitoraggio in real-time, click destro e seleziona [record] per accedere all'interfaccia.



[Manual] La priorità più alta e i corrispondendi canali registreranno per l'intero giorno.

[Schedule] Registrazione in base alla configurazione di registrazione.

[Stop] Smetti di registrare.

Per cambiare lo stato di un video di un canale, dapprima controlla che lo stato del canale sia selezionato o meno, quindi clicca con il mouse o usa [$^{\sim}$] e [$^{\sim}$] per cercare il canale ed usa [M] e [$^{-}$] per cambiare lo stato del canale video.

 \bigwedge Nota: Selezionare tutti i canali ed abilitarli, modifica lo stato di tutti i canali video allo

stesso tempo.

Reset the channel order

Clicca per impostare il canale nell'ordine di default.

6.6.4 Barra delle applicazioni

Entrare nel menu principale fornisce alcune operazioni rapide

i 🔲 🖽 🏢 🗊 🔞 🎬 🚱 🌯 🗞 🤭 🧏 2015-03-05 14:16:20

Cambio schermo

Per implementare la funzione di cambio schermo.

Imposta canale singolo, a quattro, a nove o a sedici. PTZ control

Mostra il menu di controllo del PTZ.

Fare riferimento a 6.4.2 "controllo del PTZ" del menu a click destro. **Record Search**



Clicca per selezionare l'interfaccia di ricerca.

Fare riferimento a 6.5 "Ricerca". Manual Record

Clicca per selezionare interfaccia di registrazione manuale.

Fare riferimento a 6.4.2 "registrazione manuale" del menu a click destro. **NET Channel Management**

Clicca per entrare nell'interfaccia del canale di rete.

Fare riferimento a 6.3. Alarm Status

Controlla lo status degli allarmi recenti, clicca per mostrare il seguente messaggio di allarme:



Alarm output

Menu di allarme in output.

Fare riferimento a 7.2.5 Allarme in output de menu allarme.

Intelligent window switch

Switch della finestra intelligente.

Quando il Sistema è in modalità di analisi facciale/perimetrale, clicca per ridurre la finestra intelligente nella parte destra del schermo di monitoraggio in tempo reale e clicca per riaprirla. **Conceal function**



Impostazioni di colore.

Fare riferimento a 6.4.2 Impostazioni di colore del menu a click destro.



🔠 Resetta l'ordine dei canali.

Clicca per resettare l'ordine dei canali di default.

Configurazione della taskbar.



[Task Bar Mode] Scegli tra Resident o Automatically, scegli tra Bottom e Top.

6.7 Ricerca

6.7.1 Ricerca

Nello schermo di monitoraggio in tempo reale, click destro e seleziona [search] per entrare nell'interfaccia di ricerca.



Descrizione dell'interfaccia di ricerca registrazioni:

Indice	Тіро	Descrizione	
1	Choose the date	Seleziona ora e data nei quali cercare le registrazioni.	
2	Select channels	Scegli i canali per il querying.	
3	Playback window	Riproduzione video.	

	Time har channel	Quando il numero di canali selezionati è maggiore di 4,		
4		viene mostrato un numero di canale.		
5	All Channel Select	Seleziona tutto, cancella tutto.		
6	Synchronization	Raggiungi la riproduzione per la registrazione di ogni canale.		
-	Lint	Mostra le informazioni sullo stato delle registrazioni di un		
/	LIST	canale.		
		Schermo intero, loop.		
8	Playback control	Stop/Play、Pausa、Veloce、Rallentato、Indietro、Fotogramma		
		precedente 、Fotogramma successivo.		
9	Channel number	Seleziona il numero di canale.		
10	Event list	Mostra tutti gli eventi e le date.		
11	Timeline display	I colori verde, rosso e giallo indicano I video registrati in un		
	Timeline display	giorno.		
		128 video registrati sono mostrati nella lista.		
12	Search Type	Tipo: R—registrazione normale, A—registrazione di allarme,		
		M-registrazione di rilevamento movimento.		



Кеу	Тіро	Descrizione	
1	Time	Scegli l'orario del video.	
2	Channel	Seleziona il canale video desiderato.	
3	File	Il canale video mostra una lista di file.	
4	File information	Mostra l'orario di inizio per un singolo file video, l'orario di termine e la dimensione.	
5	Backup	Nella casella della lista file, seleziona l'utente di cui vuoi effettuare il backup dei file nella lista selezionando """ e """, quindi clicca sul pulsante (backup) o (uploaded to the	

		cloud disk), apparirà un menu delle operazioni di backup. Clicca sul pulsante start. C	
		utenti potrebbero non voler cancellare I file di backup nelle operazioni.	
6	Back	Esci dalla lista dei file.	

Controllo riproduzione:

Кеу	Descrizione	Note
Video playback: Fast-forward Key	In modalità riproduzione, premendo questo pulsante, puoi ottenere una varietà di riproduzioni rapide; il pulsante "fast- forward", può essere usato come antagonista del pulsante di rallentamento. In modalità riproduzione, premendo questo pulsante, passa ciclicamente ad una	Velocità di riproduzione basato sulla versione del
Slow key Play/pause►/ II	varietà di riproduzioni rallentate. Questo pulsante può essere usato come antagonista del pulsante di riproduzione accelerata. Play/pausa quando si è in riproduzione rallentata.	dispositivo.
Backward: Backward key	Click sinistro sul pulsante di backward.	Clicca con il sinistro
Manual single frame playback	Riproduzione di un singolo fotogramma cliccando e quando la riproduzione standard è in programma.	su stop per ritornare alla riproduzione standard.
	Schermo intero.	
	Quando il loop è attivo, il giorno dopo la fine della riproduzione del video, la riproduzione parte da capo.	

\Lambda Nota:

1.La barra di controllo della riproduzione, mostra la velocità di riproduzione del file, il canale, l'ora, il progresso della riproduzione ed alter informazioni. 2.La velocità della riproduzione e la funzione di riavvolgimento, sono collegate alla versione del DVR.

按键顺序	说明	备注
Snapshot: টি	Quando in riproduzione, click sinistro sull'icona, lo snapshop della schermata corrente verrà salvata nell'U disk.	Inserisci l'U disk, entra in Ricerca, supporta un massimo di risoluzione di 1080P
Tag :	Click sinistro sull'icona, puoi aggiungere un segnalibro al canale corrente.	Imposta il nome del segnalibro, i numeri, i caratteri speciali, il totale della lunghezza non deve superare i 31 caratteri. I segnalibri possono essere utilizzati per aggiungere etichette.
	Click sinistro 📩 , inizia a tagliare la registrazione , inizio :	Se il simbolo della funzione di taglio cambia, posiziona il simbolo sul
Cut :	clicca su 💑, l'icona diventerà come la seguente 😹 ; click	canale dove terminare il taglio. La funzione di taglio può eseguire la
* =	sinistro 🐱 per completare il taglio,fine:clicca su 🐱 。Dopo	riproduzione. Quando il momento di fine del taglio precede quello di
	aver finito di tagliare, clicca su 🛅 per salvare la registrazione o click destro per uscire dalla funzione di taglio.	inizio, i momenti vengono automaticamente sovvertiti.

6.7.2 Ricerca eventi



Indice	Tipo	Descrizione
1	Play Timeline	Mostra la barra di progressi dell'evento corrente.
2	Search	Cerca una registrazione.
3	Event Type	Seleziona il tipo di evento.
4	Channel selection	Seleziona il canale.
5	Select al channel	Seleziona tutti i canali.

Seleziona il canale, l'ora di inizio, il tipo di evento, clicca sul tasto di recupero per lanciare una finestra di eventi come di seguito:

1	Chann	ما	Event Type		Time
1	Chann 04	el	Event Type Face Detect	11-03	Time -2016 11:55:58
Total	1	Page	1/1		
Before	e/After	30 Sec		Turn	

La lista degli eventi mostra 10 eventi, mostra il numero del canale dell'evento, il tipo di evento,

l'ora e la data.

La lista degli eventi può essere capovolta attraverso i pulsanti di pagina. Doppio click sulla lista degli eventi per riprodurre direttamente.

Il tempo di default di 30 secondi prima e dopo gli eventi da riprodurre, può essere configurato a 30 secondi, 1 minuto, 5 minuti e 10 minuti.



6.7.3 Tag Search

Indice	Тіро	Descrizione
1	Play Timeline	Mostra la barra dei progressi dell'evento corrente.
2	Search	Cerca una registrazione.
3	Event Type	Seleziona il tipo di evento.
4	Channel selection	Seleziona il canale.
5	Select al channel	Seleziona tutti i canali.

3	Chann	el Ta	g Name	Time	
1	02		tag2	11-03-2016 12	2:23:05
2	03		tag1	11-03-2016 12	2:23:13
3	01		tag	11-03-2016 12	2:27:26
Total	3	Page	1/1		
Before	e/After	30 Sec 🔻		Turn <	Delete

6.7.4 Ricerca intelligente

Intelligent playback that video playback time, according to the input retrieval conditions, video analysis, quickly locate qualified video, and playback.***

Attualmente, il nostro dispositivo DVR, TVR supporta un recupero basato sul rilevamento intelligente di movimento dell'area di riproduzione.

Entra nell'interfaccia di riproduzione intelligente, come mostrato nell'immagine:



La riproduzione intelligente utilizza I seguenti processi:

- 1, posizione 1, seleziona le date desiderate.
- 2, posizione 2, seleziona I canali desiderati (radio).
- 3, click sinistro sulla terza posizione per far partire la riproduzione.
- 4, click sinistro sulla quarta posizione, seleziona l'area dinamica di ispezione.

5, l'area di impostazione a schermo intero è stata completata, clicca il pulsante destro del mouse per uscire dalla configurazione. Complete search, video recording shall be the date the presence of all the moving subject information of the channel region is configured to display on the timeline.***

6.7.5 Ricerca esterna



Indice	Тіро	Descrizione		
1	File Path	Riproduzione della sincronizzazione di ogni canale.		
2	Folder Contents	I canali selezionati di cui si chiede la query delle		
2	Folder Contents	registrazioni.		
		[Device Detect] Click sinistro sul dispositivo per rilevare		
	File Control	l'inserimento dell'U disk.		
3	File Control	[Delete] Click sinistro, elimina il file.		
		[Back] Click sinistro del mouse per ritornare alla cartella		
		precedente.		

6.7.6 Riconoscimento facciale

Ħ	Normal 🙀	Ever	nt 👪	Tag	8	Smart	II	External		Face	
04 Sta Sto	11-03-2 nt 11:55 p 11:56	2016 5:50 5:58	No alam	n picture		No alar	rm pielu	re	No :	alarm picture	1
	No alarm picture		No alarr	n piciure 5		No alar	rm pielu	70	Noi	ilarm picture	3 V 2016 Today > 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5
	No alarm picture		No alam	n picture		No alar	rm pictu	Jre	No :	alam picture	Channel ↓ - NET ▼ Start Time 11-03-2016 00:00:00 Time 10:00000 00:00:00
					s	earch resul	lt 0001	items	Turn	001/001	End Time 11-03-2016 23; 59: 59 De 8 t D Proces 22: 0 Ex; ort

Indice	Тіро	Descrizione
1	Play windows	Avvia il video.
2	Play Timeline	Mostra la barra dei progressi dell'evento corrente.
		Arresto/riproduzione, pausa, riproduzione veloce,
3	Playback control	riproduzione lenta ed il fotogramma precedente/successivo
		su uno stato sospeso.
4	Calendar	Seleziona la data per cercare le registrazioni.
5	Face list	Mostra tutti i volti del canale nel tempo richiesto.
6	Channel number	Seleziona il numero di canali.
7	Choose the time	Cerca le registrazioni in base al momento di inizio e di fine.
0	Face Statistic	Mostra il numero totale di volti e di pagine del canale nel
0		tempo richiesto.
0	Dago numbor	Mostra la pagina corrente ed il numero totale di pagine.
9	rage number	Pagina sù/pagina giù.
10	Search	Clicca per cercare.
11	Export	Esporta tutti i volti della pagina corrente.
12	Process	Il processo di backup.

6.8 Backup di registrazione

Descrizione interfaccia

Connetti un dispositivo esterno USB con la porta USB per eseguire il backup nel menu "Record Backup".



[Detect] Identifica un dispositivo esterno USB e mostra le informazioni del dispositivo. **[Backup]** Spunta il dispositivo esterno e clicca su **[Backup]** per entrare nel menu di backup.

Backup							
	Dat	-wab					
Selected Device	sdb1(USB DISK)		AVI				
Туре	All 🔍 Char	nnel 1 🗸					
Start Time	2015 - 03 - 05	00:00:00	Remove All				
End Time	2015 - 03 - 05	14:41:26	Add				
5 🗌 СН Тур	e Start Time	End Time	Size(KB)				
1 🗹 1 R	2015-03-05 14:34:40	2015-03-05 14:35	:08 530				
2 🔽 1 R	2015-03-05 14:35:14	2015-03-05 14:35	:18 106				
3 🔽 1 R	2015-03-05 14:35:18	2015-03-05 14:35	:21 84				
4 🗹 1 R	2015-03-05 14:35:25	2015-03-05 14:35	:27 106				
5 🔽 1 R	2015-03-05 14:35:32	2015-03-05 14:41	:03 4144				
🛛 PageUp	N PageDown Fn S	elect/Cancel backu	p device or file.				
Space Required	/ Space Remaining:6.2	20 MB/108.50 MB	Start				

[Cancel] elimina tutti i dati nel dispositivo backup USB.

Operazioni di Backup

Connetti un dispositivo esterno USB con la porta USB, clicca su **[Detect]** per identificare il dispositivo esterno USB, clicca su **[Backup]** per entrare nel menu di backup, seleziona l'inizio e la fine della registrazione e clicca per aggiungere il file alla lista, clicca su **[Start]** per eseguire il backup e mostrare il tempo rimanente.

ANota: Il backup dell'USB avvia automaticamente la riproduzione.

Questa operazione potrebbe causare perdita di dati permanente.

7 Configurazione locale

7.1 Introduzione al menu principale

Il menu principale si presenta come segue:

			MAIN	MENU		
OPERATI	ON					
	SEARCH	BACKUP	SHUTDOWN			
INFO						
	1		I			
	SYSTEM	EVENT	NET	LOG		
CONFIG						
		5			5	~
c	HANNEL	NETWORK	EVENT	STROAGE	SYSTEM	APP

Operazioni

[Search] basato sul tempo, etichette, query e riproduzione di file video.

[Backup] rilevamento del dispositivo di backup e backup dati video.

[ShutDown] Disconnessioni dell'utente dal dispositivo, il dispositivo si spegne e riavvia il Sistema. INFO

[System] mostra lo stato del Sistema, lo stato dell'hard drive, informazioni sulla versione.

[Event] mostra informazioni sull'allarme.

[Net] stato di trasmissione, le informazioni dell'utente online.

[Log] informazioni di accesso al Sistema.

Config

[Channel] Aggiungi/Rimuovi la camera, i parametri della camera, i parametri di base della configurazione del canale, modalità switch channel, eventi del canale e parametri di gestione congiunta.

[Network] configurazione di parametri di rete di base, gestione interfacce rete, servizi di configurazione avanzata di rete.

[Event] Eventi di allarme esterno e eventi anomali della configurazione di parametri del dispositivo e gestione congiunta.

[Storage] Gestione configurazione immagazzinamento hard disk, impostazioni parametri video, impostare la registrazione programmata.

[System] Tempo, data, linguaggio, configurazione di parametri del Sistema, impostazioni di polling dei parametri di output video.

[Application Center] E-mail, P2P, salvataggio sul cloud, cellulari ed altre funzioni comuni.





7.2.1 [System] :

Mostra la capacità totale dell'hard disk del DVR, la capienza rimasta e le condizioni lavorative. Come mostrato sotto:

Gestione HDD



Record Time

Mostra l'inizio e la fine della registrazione dell'hard disk del computer. Come mostrato sotto:

				IN	FO		
SYSTEM	<u>a</u>	EVENT	Ç	NET	2	LOG	
HDD Manage Record Time Version	All 1 ⁷	Start Tin 03-03-2016 11-03-2016 03-03-2016	ne 07:20:11 12:59:13 07:20:11	En 11-03-3 11-03-3 11-03-3	d Time 2016 14:56 2016 14:56 2016 12:59	558 558 2:13	
	l Page	eUp 🖹 Pag	eDown				

Version

Mostra il numero seriale, le caratteristiche del sistema hardware, la versione del software e le informazioni sulla data di rilascio. Come mostrato sotto:

	INFO
SYSTEM	M 🚾 EVENT 👳 NET 🜌 LOG
HDD Manage Record Time Version	Serial No. 031158077218208229 Product Type
	Alarm In 8 Alarm Out 3 If you need to upgrade system now,please press the upgrade button to enter the page of upgrade,then insert USB upgrade disk,choose the upgrade file and press the start button to start upgrade.Don't shut down the power during upgrade! Upgrade OK Cancel App.

7.2.2 Event

Mostra lo stato corrente dell'allarme



7.2.3 Net Channel

L'equipaggiamento con funzioni in input usa una pagina di gestione di canali di rete per aggiungere o eliminare l'equipaggiamento e imposta la configurazione front-end.

						INF	-0			
!!	SYSTE	vi 🛛	<u> </u>	EVENT	1	NET	2	LOG		
В	PS									
Online	9 User	Ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 111 122 13 14 15 16	annel	Kb/S 3628 3957 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MB/H 1685 1747 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Wave				
										ОК

[BPS] mostra il bitrate e la lunghezza d'onda per ogni canale.



[Online User] Vede lo stato corrente dell'utente online, disconnette e maschera.

7.2.4 LOG



Le informazioni di Log possono essere divise in operazione di Sistema, operazione di configurazione, gestione dati, evento di allarme, operazione di registrazione, gestione utente, pulisci log, operazioni di file.

Seleziona il tipo ed il tempo dalla query, premi su "Find", il Sistema mostra il log come una lista, clicca su "Backup" ed il log esporterà il backup sul tuo computer.

Clicca su "Clear", il Sistema rimuoverà ogni tipo di file log.

7.3 CONFIG

7.3.1 Channel Setting

Basic



[Channel] per scegliere il numero di canali che ha bisogno di essere impostato.

[Channel Name] per impostare il nome del canale.

[Channel Display] per mostrare il nome del canale sull'immagine.

[Time Display] per mostrare l'ora sull'immagine.

[Time Synchronization] per sincronizzare il tempo con canale di rete e dispositivo.

[Video Cover] per impostare aree speciali che hanno bisogno di protezione mentre sono in anteprima o in registrazione.

Encode

		100	NFIG					
CHANNE	EL 🧙 NETWORK	or Event	🤹 ст	ROAGE	5	SYSTEM	*	APP
IP Channel	Channel Compression	1 - NET		Sub Stre	am1			
Basic	Resolution	1080P		D1				
Encode	Frame Rate(FPS)	25	▼	25				
Crarket	Bit Rate Control	CBR	▼	CBR				
Snapshot	Quality	Normal	•	Normal				
P/T/Z								
Detect	Bit Rate(Kb/S)	4096 🔽		2048	V			
Smart								
Mode Switch								
			Refresh	n Defau	ilt C	OK Ca	ncel	Арр.

[Channel] per scegliere quale canale impostare.

[Compression] H.264

[Resolution] vi sono varie risoluzioni da scegliere per la trasmissione principale e per la trasmissione secondaria. Gli utenti possono impostare l parametri a seconda dei loro bisogni. [Frame Rate]PAL: 1fps-25fps; NTSC: 1fps-30fps.

\bigwedge Nota : trasmissione principale, trasmissione secondaria e frame rate variano a seconda dei

dispositivi e della versione del firmware.

[Bit Rate Control] Include la trasmissione sicura e la trasmissione variabile. Sotto la trasmissione sicura, l'utente può impostare la trasmissione codificata, mentre sotto la trasmissione variabile, l'utente può scegliere 6 classi di qualità d'immagine, bassissima, più bassa, bassa, livello medio, più alto, altissimo.

Snapshot

		100	NFIG		
🚡 CHANNE	L 🧙 NETWORK	i Event	ISTROAGE	in system	
IP Channel	Channel	1 - NET			
Basic	Mode Image Size	Timing 1080P			
Encode	Image Quality	Normal			
Snapshot	Snapshot Frequency	2 SPL	▼		
P/T/Z					
Detect					
Smart					
Mode Switch					
			Copy Defa	ult OK Ca	ancel App.

[Channel] Seleziona un canale.

[Mode] Trigger: Rallenta le immagini se c'è un allarme. Clicca per attivare questa funzione. [Image size] scegli diverse risoluzioni per le istantanee.

[Image Quality] Ci sono 6 livelli di qualità.

[Snapshot frequency] Imposta il capture rate più alto per un singolo canale, 1/2/3/4/5/6/7/8 s/pc.





Basic

HDD Manage

		CON	IFIG		
CHANNE	EL 🧙 NETWORK	is event	INTROAGE	SYSTEM	APP 🗧
HDD Manage	Record Mode	Setting			
Basic	Record Overlay	0 Day			
Record Plan	Record Package	60 Minute Overlay			
	Channel	1 - NET			
	Record Redundancy				
	Pre-recording	4 Second			
			Copy Defa	ult OK Ca	incel App.

[Video mode] Registra automaticamente, manualmente o non registra.

[Video expiration time] La scelta è tra 0 e 365.

[Video package time] La scelta è tra 5 e 120 minuti.

[HDD Full] sovrascrivi o ferma la registrazione.

[Channel] Seleziona un canale.

[Video redundancy] Apri o chiudi la registrazione ridondante.

[Prerecorded] La scelta è tra 0 e 30 secondi.

Recording plan

			CON	IFIG					
	. 👧 NETWO	ORK \overline	EVENT	\$	STROAGE	5	SYSTEM	*	APP
HDD Manage	Channel	1 - NET	2						
Basic Record Plan	0 Non Tue Wed Thu Fri Sat	0 06	12	18 Alarm	24 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	etting etting etting etting etting etting			
				Co	py Defa	ult	OK Ca	ncel	Арр.

[Channel] seleziona un canale. Il verde mostra una registrazione normale, il giallo mostra un rilevamento di movimento ed il rosso mostra un allarme. L'utente può impostare o cambiare impostazioni in base alla data. [Copy] copia le impostazioni su altri canali.

Clicca [Set] ed entra nel piano di editing dell'immagine.

Pla	an		
Record Type	Normal	MD	Alarm
Period 1 00:00-24:00	$\overline{\checkmark}$		
Period 2 00:00-24:00			
Period 3 00:00-24:00			
Period 4 00 : 00 - 24 : 00			
Period 5 00 : 00 - 24 : 00			
Period 6 00 : 00 - 24 : 00			
Select All			
🛛 📈 Sun 🔄 Mon 🔄 Tue 🔄 Wea	Ł		
Thu 🔄 Fri 🔄 Sat			
	OK	Canc	el App.

[Period] imposta il periodo di registrazione, vi saranno 6 periodi da scegliere.

[Regular] registrazione regolare.

[MD] registrazione di rilevazione di movimento.

[Alarm] registrazione di allarme.

7.3.3 Impostazioni di PTZ

L'utente può impostare un canale, un protocollo, un indirizzo, un baudrate di PTZ. Assicurati che l'indirizzo PTZ e la connessione siano corrette tra i cavi A e B del PTZ e quelli del registratore.

		co	NFIG		
CHANNE	EL 🧙 NETW	ORK 📷 EVENT		SYSTEM	SAPP APP
IP Channel	Channel	1 - NET	▼		
Deele	Protocol	Net Protocol			
Basic	Address	1			
Encode	Baudrate	9600	▼		
Spanahat	Data Bits	8			
Shapshot	Stop Bits	1			
P/T/Z	Parity	None			
Detect	DVR control				
Smart	Frequency	3 sec.			
Mode Switch					
			Copy Defa	ult OK Ca	ancel App.

[Channel] seleziona un canale con una camera PTZ.

[Protocol] seleziona il protocollo di una camera PTZ (come: PELCOD).

[Address] imposta l'indirizzo, quello predefinito è 1.

(Mota: quest'indirizzo deve essere lo stesso del PTZ, altrimenti il PTZ non sarà controllato).

[Baudrate] Seleziona il baud rate. Quello predefinito è 9600.

[Data Bits] predefinito: 8.

[Stop Bits] predefinito: 1.

[Parity] predefinito: nessuno.

[DVR control] clicca per attivare.

[Frequency] predefinito: 3 secondi, gli utenti possono impostare qualsiasi cifra tra 1 e 30 secondi.

7.3.4 Allarme

I tradizionali eventi di allarme, incluso l'ispezione video (rilevamento del movimento, perdita del video, sfocamento del video) ed allarmi esterni.

Fai riferimento a 6.4.1 "Configurazione allarme".

7.3.5 Cambia modalità canale

Importa il tipo di canale (canale locale, canale di rete) e la modalità intelligente (riconoscimento

facciale e perimetro).

Fare riferimento al 6.3.1 "Modalità Switch Channel" e 6.4.3 "Smart mode Selection".

7.4 Backup

Fare riferimento a 6.8 "Backup di registrazione".

7.5 Application

			CON	FIG					
CHANNE	L 🧙 NETWOR	к 🚋	EVENT		STROAGE	5	SYSTEM	~2	APP
DDNS	DDNS Type	O-IP DDNS] En	able				
Email	Domain Name 🗌 User Name 🗌]					
P2P	Password			į					
Cloud Storage	Port 39	9012]					
Push									
							ОК Са	ncel A	NDD.

[DDNS] controlla le impostazioni del dispositivo attraverso il nome di dominio.

[Email] imposta il server SMTP e l'indirizzo IP del mittente, porta, username, password e la mail box, mail SSL con crittografia di dominio.

[P2P] imposta trasmissione del P2P.

[Cloud] unisci il servizio di immagazzinamento cloud ed imposta le regole della sincronizzazione.

7.5.1 DDNS

Summary

Il DNS dinamico è un tipo di Sistema che trasforma il nome del dominio di internet in un IP variabile. Secondo la regola del dominio del nome di internet, il dominio del nome deve essere associato ad un indirizzo IP corretto. Il DNS dinamico fornisce un nome del server, il quale può consentire all'utente esterno di connettersi all'URL dell'utente dinamico.

FNT DDNS

FNT DDNS è un servizio professionale dinamico DNS nella nostra rete di DVR. Puoi registrarti

direttamente dal dispositivo. Seguono i passi specifici: [Main menu]-[Network]-[Application]-[DDNS], scegli FNT DDNS

		CONFIG			
CHANNEI	l 🕵 network 🧃	EVENT 🧠	STROAGE	5 SYSTEM	🛀 APP
DDNS	DDNS Type NO-IP DE		Enable		
Email	Domain Name User Name				
P2P	Password Server IP				
Cloud Storage	Port 39012				
Push					
				OK Car	ncel App.

1: Seleziona FNT DDNS e abilitalo.

2 : Inserisci un username, verrà generato un nome di dominio automaticamente. Nome di dominio = username.faceaip.net.

3: Inserisci la password.

4 : Clicca "Register". Se il nome di dominio non è registrato, lancerà un messaggio che connetterà il server DDNS con successo altrimenti avviserà che la registrazione è fallita.

Suggerimenti: faresti meglio a cambiare il server DNS nella configurazione di base del server DNS del router.

5 : Clicca su "ok" per completare l'impostazione.

No-ip DDNS

Registra

Registra un nuovo account su www.no-ip.com

Inserisci le impostazioni del DVR/NVR

Apri [Main Menu]-[APP Centre]-[DDNS], scegli NO-IP DDNS.

Fare riferimento alla seguente configurazione:

Nome	Configurazione			
DDNS type	NO-IP DDNS			
Host IP	dynupdate.no-ip.com			
porta	80			
Nome di dominio	xxx.xxx.org(xxx:nome di dominio creato)			
User name	xxx (user name registrato)			
password	xxxxxx (password registrata)			

Dyndns DDNS

Registra

Registra un nuovo account su www.dyndns.com

Inserisci le impostazioni del DVR/NVR

Apri [Main Menu]-[APP Centre]-[DDNS], scegli NO-IP DDNS.

Fare riferimento alla seguente configurazione:

Nome	Configurazione
DDNS type	Dyndns DDNS
Host IP	Members.dyndns.org
porta	80
Nome del dominio	xxx.xxx.com (xxx : nome del dominio creato)
User name	xxx (user name registrato)
password	xxxxxx (password registrata)

7.5.2 Email

Fare riferimento a 9.1.8 "Mandare Email".

7.5.3 P2P



[Enable] Apri/chiudi funzione P2P.

[Transfer Mode] Strategia trasferimento rete, sceglie la priorità di qualità o priorità di fluidità.

[Account Reuse] supporta più utenti connessi allo stesso dispositivo.

[Device ID] mostra ID del dispositivo.

[Password] password del dispositivo.

[Local Port] imposta la porta locale.

[P2P Server URL] P2P server URL

[State] stato dell'attuale connessione.

7.5.4 Immagazzinamento Cloud

Fare riferimento a 9.1.10 "Invia disco di rete"

7.5.5 PUSH

Fare riferimento a 9.1.9 "Server push"

7.6 Impostazione del sistema

7.6.1 Basic setting

Andare in [Basical] sotto [Configuration]

	. 0		00						
	EL 🧙 NETWORK	2 5	EVENT	-	STROAGE	1	SYSTEM	*	APP
Basic	System Time	11 - 03	- 2016 15	: 24 : :	39				
GUI	DST		Setting						
	Date Format	DD MN	1 YYYY	▼					
Display Output	Date Separator	·		V					
Tour	Time Format	24-HOI	UR						
	Time Zone	GMT+0	00:00	▼					
Maintain	Language	ENGLIS	SH	-					
Account	Auto Logout	10	min.						
	DVR No.	8							
Default	Video Standard	PAL		•					
Upgrade	Startup Wizard	Ń							
RS232	Device Name	NVR							
	Channel Mode	Set							
Toolbar									
					Defa	ult	OK Ca	incel	Арр.

[System Time] imposta il tempo di registrazione dell'HD.

🕂 Nota:clicca "save" per salvare il tempo dopo averlo impostato.

[Daylight Saving Time (DST)] Abilita la funzione e clicca su "Set" per entrare nel DST locale e imposta l'inizio e la fine.

[Date Format] Modifica il formato della data.

[Date Separator] Seleziona il separatore per la data.

[Time Format] Modalità 24 h o 12 h.

[Time Zone] Seleziona il fuso orario.

[Language] Seleziona la lingua (vari modelli hanno diverse scelte di lingua).

[Auto Logout] imposta il tempo di standby da 0 a 60 minuti. 0 minuti significa no standby; se

imposti il tempo, il sistema uscirà automaticamente dopo il periodo di tempo e l'utente dovrà accedervi di nuovo.

[DVR No.] Uso di più dispositivi tramite teleomando o tastiera. Clicca "Add" sul telecomando ed inserisci il numero corrispondente del DVR per operare.

[Video Standard] PAL/NTSC (devono essere le stesse del dispositivo).

[Startup Wizard] attiva il cambio, apri/chiudi l'interfaccia di configurazione di avvio.

[Device Name] usati insieme, mostrano il nome del dispositivo nel messaggio di allarme ricevuto sull'iPhone.

[Channel mode] La selezione di canali locali e di rete.

		Channel	Mode
1	Local	Net	Decoder Ability
1	V 0		16×D1 / 16×720P / 16×1080P
L			
			OK Cancel

Seleziona "hybrid" o "NVR mode" secondo le modalità del menu e salva. Riavvia il dispositivo dopo la modifica dei canali. La modalità canali induce il dispositivo a registrare in diverse modalità. Le capacità di registrazioni reali devono riferirsi alle specifiche del dispositivo.

7.6.2 Video output

GUI Display



[Menu Transparency] regolare la trasparenza del menu, 4 gradi.

[time display] attivare l'interruttore per il tempo mostrato in tempo reale.

[channel display] attivare l'interruttore per il nome del canale mostrato in tempo reale. Output mode

			CON	IFIG					
	il 🥵 Netv	VORK 🚲	EVENT	40	STROAGE	5	SYSTEM	**	APP
Basic	Display	HDMI & VG	A						
GUI	Hue			50					
	Brightness			50					
Display Output	Contrast			50					
Tour	Saturation			50					
, our				0					
Maintain				0					
Account				0					
Account				0					
Default	Resolution	1024×768 @	960HZ						
Upgrade									
RS232									
Toolbar									
					Defau	ılt	OK Ca	ncel ,	App.

[Display]CVBS/HDMI&VGA

Tour Configuration

Sotto la modalità CVBS, l'utente può regolare la tonalità del monitor o della TV, così come la luminosità, il contrasto e la saturazione. Puoi anche regolare la corretta area di output TV, quando l'immagine mostrata non è piena o è oltre il range Massimo del monitor. Sotto la modalità HDMI&VGA, l'utente può solo regolare la tonalità, la luminosità, il contrasto e la saturazione del monitor.

[Resolution] seleziona la risoluzione dell'output VGA e la frequenza di aggiornamento, per un totale di 1024×720@60Hz 、 1024×768@60Hz 、 1280×1024@60Hz 、 1366×768@60Hz and 1920×1080@60Hz

DISPLAY GUI Output Config Tour Config Enable Tour Interval sec. View 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 View 4 1 2 3 4 View 9 1 2 View 16 1 Motion Tour Alarm Tour View 1 Default OK Cancel App.

[Enable Tour] abilita funzione.

[Interval] L'intervallo del Tour è tra i 5 ed i 120s.

[View] Include schermo singolo, quattro/nove/sedici schermi.

[Motion Tour] Imposta il rilevamento di movimento in modalità Tour.

[Alarm Tour] Imposta l'allarme in modalità Tour.

7.6.3 Storage management

HDD management

Mostra la capacità attuale dell'HDD, la capacità di riserva e lo stato lavorativo nel DVR/NVR.

	STORAGE											
HDI	HDD Manage Record Time											
1*	Ту	/pe	Total Space	Free	Status							
All			14.91 GB	11.78 GB								
1*	Read/W	rite	14.91 GB	11.78 GB	Normal							
KPa	igeUp 🕞	PageDow	n	Format Set	ОК							

[Format] Formatta un HDD, l'utente deve avere le autorizzazioni necessarie.

Nota: la formattazione dell'Hard Disk potrebbe causare la perdita di dati video.

[Set] Imposta l'HDD come "read/write", "read only" o "redundant". I dati del video possono essere protetti dalla copertura sotto la modalità "read only". Supporta il rilevamento intelligente HDD S.M.A.R.T..

	HDD Setup										
HDD Attribute Read/Write 📈 Read Only 🔄 Redundant 🦳											
	8*	(ID)Attribute Name	Threshold	Value	Worst						
		1 Read Error Rate	50	100	100						
	2*	3 Spin up Time	50	100	100						
	3*	5 Relocated Sector Count	50	100	100						
	4*	7 Seek Error Rate	50	100	100						
	5*	9 Power-on Hours Count	0	100	100						
	6*	10 Spin up Retry Count	50	100	100						
	7*	194 Power temperature	0	40	100						
	8*	197 Current Pending Sector Coι	0	100	100						
					Set OK						

Record time

Mostra l'inizio e la fine della registrazione del dispositivo HDD.

	STORAGE								
HDI	D Manage	Record Time	9						
		Start Tir	ne	Ē	End Time				
All	2014	4-03-03 11:31:		2015-03-05	5 15:31:05				
1*	2014	4-03-03 11:31:	30	2015-03-05	5 15:19:38				
	201	5-03-05 15:18:	20	2015-03-05	5 15:31:05				
		PageDown							
	ideob 🖂	ragebown				ОК			

7.6.4 Anormalità

Fare riferimento a 6.4.4 "Equipment Abnormal"

7.6.5 System Status



[stream statistics] Fornisce la capacità dei file video per riferimento e statistiche per ogni canale e lunghezza d'onda.

stream statistics

Nota : Le statistiche sono solo per riferimento.

Online user

			TATUS	
BPS O	nline User			
User Name			P	
🗌 admin	🔲 admin			
Disconn	ect Block for	60	sec.	

[Online user] Gli utenti online possono vedere lo stato corrente, disconnesso e mascherato.

7.6.6 Maintain

System Logs: Mostra log di Sistema, utile per gli utenti.

			MAI	NTAIN			
LOG	VERSION	DEFAU	LT AUT		AIN		
Туре	All						
Start Tin	ne 2015	- 03 - 05	00:00:	00			
End Tin	ne 2015	- 03 - 06	00:00:	00			Search
501	Log Ti	me	Event				
491	2015-03-	05 15:45:02	? <admin></admin>	User Log	jin		
492	2015-03-0	05 15:45:12	? <admin></admin>	User Log	jout		
493	2015-03-0	05 15:45:12	? <admin></admin>	User Log	jout		
494	2015-03-0	05 15:45:22	? <admin></admin>	User Log	jin		
495	2015-03-0	05 15:45:22	? <admin></admin>	User Log	jin		
496	2015-03-0	05 15:45:32	? <admin></admin>	User Log	jout		
497	2015-03-0	05 15:45:33	3 <admin></admin>	User Log	jout		
498	2015-03-0	05 15:45:47	/ <admin></admin>	User Log	jin		
499	2015-03-0	05 15:45:47	/ <admin></admin>	>User Log	jin		
500	2015-03-0	05 15:45:52	? <admin></admin>	User Log	jout		
501	2015-03-	05 15:45:52	? <admin></admin>	>User Log	jout		Ξ
Page	eUp 🖹 <u>Pa</u>	ageDown					
						Clear	ОК

Il log con le informazioni possono essere divisi in operazione di Sistema, operazione di configurazione, gestione dati, evento di allarme, operazione di registrazione, gestione dell'utente, pulizia log, operazioni di file. Seleziona il tipo ed il tempo della query, premi il tasto "Find", il Sistema mostra le registrazioni di log in una lista, clicca il tasto "Backup" per esportare il

log di backup sul tuo computer. Cliccando sul tasto "Clear", il Sistema rimuoverà ogni tipo di file di log.

Version

			MAINTAIN			
LOG	VERSION	DEFAULT	AUTO MAIN	TAIN		
Seria Produ	l No. uct Type	03115807722	3255151			
Build	Date	2014-12-26				
Syste	m	4.0.0.0				
Web		2.8.5.21				
Video	o In	0				
Audio	o In	0				
Alarm	ו In	8				
Alarm Out		3				
		grade system upgrade,ther press the start grade!		ress the up pgrade disk t upgrade.D	grade butto c,choose the ion't shut do	
Upgra	de			ОК	Cancel	Арр.

[Version] Mostra il numero seriale del dispostivo, le caratteristiche dell'hardware, la versione del software e le informazioni sulla data di rilascio.

[Upgrade] Il software del Sistema può essere aggiornato: inserisci un dispositivo di memorizzazione USB e clicca su "Upgrade".

ightarrowNota \vdots L'aggiornamento del sistema potrebbe non far partire il DVR in modo corretto. Si

prega di operare sotto la guida tecnica della compagnia.

Default

[Default] Il Sistema ritorna alle impostazioni originarie di fabbrica (elementi specifici recuperati opzionale)



Nota : Il colore del menu, la lingua, il tempo e la data, il formato del video, l'indirizzo IP, gli account dell'utente non saranno ripristinati.

Auto Maintain

[Auto maintain] Imposta il progetto desiderato di manutenzione automatica.

MAINTAIN										
LOG VE	RSION D	EFAULT	AUTO	MAINTAI	Ν					
Auto-Rel	Auto-Reboot System									
Every T	uesda y a	t 02:00								
			Def	ault	OK	Cancel	Арр.			
7.6.7 Account

Considerazioni di base della gestione utente:

- Vale per usernames e groupnames, etc...il carattere e la lunghezza arriva fino a sei bytes, la stringa non valida è quella degli spazi finali. Caratteri accettati: lettere, numeri, trattino basso, segno meno, punto, altri caratteri non sono ammessi.
- Il numero di utenti e gruppi non è limitato, la crescita o la diminuzione di Usergroup è definita dall'autente: Le impostazioni di fabbrica sono utente/admin due gruppi. Gli utenti possono stabilire I propri gruppi ed il gruppo di utenti può essere reassegnato liberamente.
- La gestione utente utilizza due metodi per utenti e gruppi. Il nome del gruppo e quello utente non possono essere ripetuti, ogni utente deve appartenere ad un gruppo, un utente può appartenere solo ad un gruppo.
- Ci sono tre tipi di utenti: admin, user e inizializzazione nascosta di default. La password della fabbrica per i primi due è 123456. i permessi dell'utente admin sono alte di fabbrica, e gli utenti di fabbrica sono impostati come utenti con pochi privilegi, per il monitoring e il playback.
- Utente nascosto di default: questo Sistema di user per uso interno non può essere eliminato. Quando il locale è in "non c'è nessun utente", il Sistema accederà automaticamente con quest'accont. Gli utenti possono modificare i permessi di account per renderlo libero.
 - Entra nell'interfaccia di menu di aumento utente, inserisci l'username e la password, seleziona il tuo gruppo e specifica se riutilizzerai quest'utente. Riutilizzare significa che il tuo account può essere utilizzato contemporaneamente, più dispositivi possono utilizzare l'account...

 Account

 Account

 3 User Group Status

 1 admin admin Login Net

 2 user user Normal

 3 default user Default User

 Add User Modify User

 Add Group Modify Group Modify Password
 OK

Una volta selezionati i permessi del gruppo, gli utenti hanno permessi solo come sottogruppo, non potranno vedere le proprietà del gruppo

[Add User] Incrementa utenti all'interno del gruppo e controlla l'accesso degli utenti.

[Modify User] Modifica l'utente ed imposta l'accesso controllato.

[Add Group] Aggiunge gruppo ed imposta l'accesso controllato.

Entra nel menu dell'interfaccia di Incrementa gruppo, determina il nome del gruppo,

seleziona controllo accesso 83, clicca con il tasto sinistro del mouse per confermare, salva il nuovo utente del gruppo.

[Modify Group] Per modificare l'attributo del gruppo che esiste già.

[Modify Password] Per modificare la password dell'account.

Seleziona l'utente, inserisci la vecchia password poi la nuova password e conferma.

Clicca [confirm] per essere sicuro di aver modifcato la password.

La password può essere impostata da 1 a 6. Spazi iniziali o finali non costituiscono la password, ma si può utilizzare lo spazio all'interno.

Gli utenti che hanno un account con permesso di controllo possono cambiare la loro password e possono modificare anche la password di altri utenti.

7.6.8 Network

L'interfaccia di configurazione del network può impostare i parametri di rete del DVR.L'indirizzo IP di defult assegnato dalla fabbrica è 192.168.1.88. Il menu contiene le impostazioni base di rete, impostazioni avanzate e le impostazioni di applicazione del servizio di rete.

Basical

Ν	JETWORK	
····		
Basical Advanced Net Apps		
Network Card Type	LAN 🔻	
DHCP		
IP Address	10 . 12 . 4 . 121	
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	
Gateway	10 . 12 . 4 . 1	
First DNS Server		
Alternate DNS Server	192 . 168 . 1 . 1	
Physical Address	e0:61:b2:20:00:68	
	Default OK Cancel App.	

[Network Card Type]LAN 1、2 può essere selezionata da Dual LAN equipment

[DHCP] Ricerca automatica dell'IP. Il Gateway non può essere istanziato se il DHCP corrente è attivo. L'IP/ Mask / Gateway DHCP, mostra i valori ottenuti e può essere trovato nello stato del network **[IP Address]** Usa (\mathscr{A}^{-}) o i numeri in input per modificare l'IP, poi imposta **[subnet mask]** e **[default gateway]** per questo IP.

[First DNS Server] DNS server IP

[Alternate DNS Server] DNS alternativo.

[Physical Address] indirizzo fisico della porta di rete corrente.

Advanced

	NETWORK
Basical Advanced	I Net Apps
Port Set	
TCP Port	8000 UPNP Port Mapping
HTTP Port	80 No UPNP Port
UDP Port	8001
RTP/RTSP Port	554
RTSP URL	
Multicast Set	
IP Address	239 · 255 · 42 · 42
Port	36666
	OK Cancel App

[TCP port]8000 preimpostato, può impostare la porta secondo i bisogni dell'utente.. [HTTP port]80 preimpostato.

[UDP port]8001 preimpostato, può impostare la porta secondo i bisogni dell'utente....

[RTP/RPSP port]554 preimpostato。

[UPnP] Il protocollo può essere impostato al port mapping dal router automaticamente, quando usi questa modalità, assicurati che il UPnP sia abilitato sulla funzione del router.

[Multicast] Il range ristretto multicast dell'indirizzo IP è impostato come nella seguente figura, il numero di porte multicast non è ristretto.

Network

NETWORK						
Basical Advance	d Net Apps					
PPPOE	Setting					
3G	Setting					
NTP	Setting					
FTP	Setting					
IP Filter	Setting					
Alarm Server	Setting					
Auto Register	Setting					
Transcapacity	Setting					
ipc upnp	Setting					
	Default OK Cancel App.					

[PPPOE] Seleziona "enable switch" per accendere al servizio di dial-up PPPOE del dispositivo. .

Entra nell'ISP (Internet service provider) fornisce informazioni, password per PPPoE.

Operazione : Ha successo dopo il dialing, controlla l'IP **[Network Status]**, poi inserisci l'indirizzo IP per accedere al dispositivo dopo aver aperto IE.

[3G] Supporta la 3G card dial-up per fornire un accesso remoto al dispositivo. .

[NTP] Seleziona "enable switch" per accendere il supporto di protocollo NTP, può essere con comunicazione server SNTP per realizzare automaticamente la calibrazione.

Host IP: Inserisci l'IP di NTP.

Port : Supporta unicamente il trasporto TCP, la porta è limitata alla sola 123 $_{\circ}$

Update cycle: l'intervallo di tempo è di 1 minuto o più, il massimo è impostato a 65,535 minuti.

Fuso orario : London GMT+0 Berlin GMT +1 Cairo GMT +2 Moscow GMT +3 New Delhi GMT +5 Bangkok GMT +7 Hong Kong&Beijing GMT +8 Tokyo GMT +9 Sydney GMT +10 Hawaii GMT-10 Alaska GMT-9 Pacific Time GMT-8 US Mountain Time GMT-7 US Central Time GMT-6 US East Time GMT-5 Atlantic Time GMT-4 Brazil GMT-3 Atlantic – Central GMT-2.

 $\ensuremath{\left[\text{FTP} \right]}$ Seleziona la casella "Enable" per il protocollo, per entrare nel menu delle impostazioni FTP. $_{\circ}$

Ci sono due tipi di upload FTP, i tipi di file sono video ed immagini, imposta un indirizzo server FTP, porte, directory remote e così via. Quando il directory remote è pieno, il Sistema creerà automaticamente una cartella diversa tramite IP, tempo e canale.

L'username e la password per accedere all'FTP.

Imposta la grandezza del file, hai bisogno di caricare il canale del file, tempo, tipo, ecc.

Seleziona la lunghezza upload per la lunghezza dell'FTP, se inferiore al valore impostato, l'intero video verrà caricato; se maggiore al valore impostato, verrà caricato dall'inizio impostando un valore di consistenza, il file successivo verrà omesso; impostando un valore di 0, verrà caricato l'intero video.

Diversi canali possono essere impostati in due diversi periodi di tempo, tre tipi di registrazione video.

[IP Permissions] per permessi ad accedere al diritto di gestione dell'IP del DVR. Quando scegli la lista Bianca, indica che solo l'IP può collegarsi al DVR. La lista supporta 64 IP. Se la voce selezionata non sarà spuntata, non ci saranno restrizioni ai dispositivi IP.

[Alarm Center] interfaccia di allarme per client per riservare l'uso di sviluppo.

[Network transmission capacity]

[Number of network user connections] numero di connessioni: 0-10, se imposti la rete che non permette agli utenti di connettersi; il numero massimo di persone che possono collegarsi è 10.

[Number of network Monitoring connections] il numero di connessioni raccomandato: 0-32, c'è bisogno di spuntarlo per avviare questa funzione. I video real-time per navigare e il numero delle connessioni dipendono dalla larghezza di banda della rete, più è alta la larghezza di banca, maggiore sarà il carico della rete e ciò influirà sulla fluidità di riproduzione del video.

[Number of ownload Internet connections] il numero di connessioni per scaricare: 0-8, bisogna spuntare questa funzione.

[Network transmission QoS] una trasmissione di rete regolare, la priorità di qualità o dell'immagine, oppure l'opzione di adattamento, dipendono dalle impostazioni. La rete imposta la connessione automaticamente.

7.6.9 RS232

CONFIG									
CHANNE	el 🧙 Netw	ORK 🚋	EVENT	- 🗞	STROAGE	5	SYSTEM	**	APP
Basic	СОМ Туре	RS232		₹.					
GUI	Function	Console		₹.					
GOI	Baudrate	115200		₹.					
Display Output	Data Bits	8		₹.					
Tour	Stop Bits	1		▼.					
roui	Parity	None		•					
Maintain									
Account									
Default									
Upgrade									
RS232									
Toolbar									
					Defa	ult	OK Ca	ncel /	App.

[Function] Seleziona l'appropriato protocollo seriale.

[Regular] Usato per aggiornare il firmware e regolarlo.

[Keyboard] Usa tastiere specializzate per controllare il dispositivo dalla porta seriale.

[Transparent serial port] Usato per trasmettere i dati della porta seriale in modo trasparente.

[Net keyboard] Usa tastiere specializzate per controllare il dispositivo attraverso la rete.

[PTZ] connetti con una matrice.

Nota: alcuni modelli non hanno una porta seriale RS-232, si prega di fare riferimento ad

altre schede tecniche relative. [Baudrate] seleziona la relative lunghezza del baudrate. [Data Bits] preimpostato: 8 [Stop Bits] preimpostato: 1 [Parity] preimpostato: nessuno.

8 Accesso al Web

8.1 Operazioni Web

8.1.1 Connessione di rete

Controlla se il DVR è sul network controllando la B-Lamp sul pannello frontale, la luce indica

la connessione, altrimenti c'è un errore di rete. Imposta IP, subnet mask e gateway per il computer ed il DVR, per favore assegna lo stesso segmento IP senza router, così da assegnare la subnet mask ed il gateway appropriato al router. Per i dettagli di configurazione di rete vedi

[Configuration]-[Network Setting].

Assicurati che l'IP sia corretto e controlla se il DVR sia sulla rete usando il comando di Windows "ping".

8.1.2 Controllo dell'installazione e login/logout utente

Gli utenti possono accedere in modo remoto al DVR tramite Internet Explorer, presumendo che tu abbia una corretta configurazione di rete. La seguente interfaccia verrà lanciata quando accederai all'indirizzo IP di Internet Explorer.



Quando accederai verrà lanciata la seguente interfaccia:



Sarà mostrato nelle opzioni di "Compatibility View" e controllato su tutti i siti..

			요 admin X Logout
Preview Hayback	🕸 Set 🌲 Alarm		
Channel Selection			PTZ control
Cam 1 Cam 2 Cam 3	©Q. =C3 4 x		■Q#BB+× ▼ ▲ ₹ 4 🗄 ►
jii Cam 4 jii Cam 5 jii Cam 6			Sten/d BV/d BV-
N Cam 7 N Cam 8 N Cam 9	Ô		* Zoom -
Cam 10 Cam 11 Cam 12			+ Iris -
Cam 13 Cam 14 Cam 15	™Q .50 4•x		Scan Start
Cam 16 Open All Main			Image Adjustm
Open All Stream			@ 0 @ 0
			a O Reset
	III III	8	889 5#,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.1.3 L'interfaccia delle operazioni Web

Descrizione interfaccia WEB.

Dopo aver effettuato l'accesso sul web, verrà lanciata la seguente interfaccia:

0 ☐ unimi ∧ zeu 7 @0.888	
	2
適題語	
8	3
9	
云台设置 (建性扫描 并始	
10年8日年、 11年8日年、 11年8日年 11年	
	4
	ā

Interfaccia WEB

Descrizione

Indice	Nome	Descrizione		
1	Log out	Mostra il login dell'utente, clicca su logout.		
2	Full Screen	Anteprima schermo intero.		
3	PTZ control	Menu di controllo di PTZ.		
4	Image color & other saturation	Colore immagine: modifica luminosità, contrasto ed altro: imposta percorso di acquisizione, download registrazione e riavvio.		
5	Device function key	Funzione di talk con due usi, etc.		
6	Channel function key	Istantanee, funzioni di tastiera elettroniche, etc.		
7	Menu	Sistema di configurazione, ricerca registrazione, impostazione allarme, uscita, etc.		
8	Channel Selection	Selezione canale anteprima realtime.		
9	All open key	Apri tutti i canali che puoi monitorare (principale/ausiliare).		
10	Surveillance window	Registrazione o riproduzione real-time.		
11	Channel segmentation window	Fornisce una singola immagine, metodo di segmentazione di una singola imagine 9,4.		

Seleziona la finestra di messa a fuoco

Nell'interfaccia WEB, seleziona la finestra di messa a fuoco, ha un bordo verde.

Selezione canale anteprima

La Colonna sinistra del canale, come nell'immagine seguente:

8.1.4 Il monitoraggio in tempo reale

Nell'interfaccia WEB, seleziona la finestra di messa a fuoco, ha un bordo blu. La Colonna sinistra del canale, seleziona canale, come mostrato nella seguente immagine:

Cha	nnel Selection
	Cam 1

Clicca su area 2, in alto a destra e scegli "open/close" il canale della funzione primaria o secondaria. Mostra il corrente indirizzo IP del DVR e le informazioni del rate.



In basso a sinistra, viene mostrato il nome del canale. In alto a destra, viene mostrato il tempo del video.



(In basso a sinistra sul display) per passare da

schermo singolo a multi-schermo.

In basso a destra c'è la "function keys", come nella seguente interfaccia. Si riferisce allo zoom, al cambio multi-schermo, alle registrazioni locali, alle istantanee, etc.



🕰 Area zoom: Le immagini del video posso essere ingrandite..

Passaggio al Multi-schermo: passa da singolo-schermo a multi-schermo e viceversa. 。

Registrazione locale: salva e registra video in un HDD locale mentre stai registrando.

Imposta percorso di registrazione nella configurazione. .



📕 Cattura: cattura del canale attuale, imposta il percorso in "other". 🛛

🕪 Suono: on/off.。

Off video: spenta la messa a fuoco del video.

8.1.5 Controllo del PTZ

Imposta protocollo (vedi [Setting]-[PTZ])

Controlla la direzione del PTZ, dimensione, zoom, IRIS, preimpostato, tour, modello, scansione di bordi, luce, wiper, auto regolazione, etc.

I controlli di PTZ di direzione e velocità, e.g. la dimensione 8 si muove più velocemente di quella 1.

Otto direzioni rotatorie: sopra, sotto, destra, sinistra, in alto a sinistra, in altro a destra, in basso a sinistra, in basso a destra.

P	TZ co	ntrol			
	•		4		
	•	\odot	•		
		•	4		
+ Zoom - + Focus - + Iris - PTZ Settings					
	Scan		~		

Scansione di bordo

Operazione: seleziona la scansione della camera dal margine sinistro/destro con il tasto direzionale, e clicca il tasto Impostazioni nel margine sinistro/destro per determinare il bordo sinistro.

Preimpostato

Operazione: modifica la posizione preimpostata con i tasti direzionali ed inserisci un numero preimpostato, poi clicca "Add" per salvare.

Tour

Operazione: seleziona "Tour"; punto tra la prima linea d'incrocio e il box di input; ed inserisci i numeri in "Percorso" e "preimpostato". Clicca **[Add Preset]** per aggiungere nell'incrocio un percorso preimpostato, e ripeti per aggiungerne altri. Clicca **[Clear Preset]** per eliminare un preimpostato, ripeti per eliminarne altri.

Pattern

Operazione: Clicca "Pattern" in modo da registrare un pattern. Poi, torna ai controlli del PTZ per modificare lo zoom, la messa a fuoco, IRIS, etc. Smetti di registrare in modalità "Pattern" per salvarlo.

AUX

On/off uno degli AUX Wiper On/off wiper sotto protocollo.

8.1.6 Configurazione

Avrai accesso alla configurazione del menu del DVR locale cliccando "System Setting", per maggiori dettagli fai riferimento all'immagine in basso.

[Local operation guide]

🚱 C Preview 🚆 F	Playback 🔅 Set	🌲 Alarm		
Video Config	Encoding Snapsh	ot Overlay		
 Channel Set 				
Image	Chn NO.	1 🗸		
Remote Device	Master Stream		Sub-Stream	
Remote Intelligence	Coding mode	H.264 🗸	Coding mode	H.264 🗸
Local intelligence	Resolution	1080P 🗸	Resolution	D1 🗸
Local Intelligence	Frame Rate(FPS)	25 🗸	Frame Rate(FPS)	25 🗸
Network Settings	Bit Rate Type	CBR 🗸	Bit Rate Type	CBR 🗸
Event	Reference Bit Rate	1280-8192Kb/S	Reference Bit Rate	1000-2200Kb/S
	Bit Rate	4096 🗸	Bit Rate	2048 🗸
Storage Management	Watermark Settings			
SYSTEM	Watermark Character	Watermark		
	Default Refresh	ок		

8.1.7 Cerca Registrazione

Clicca "Search record" per aprire la barra di ricerca (Errore: sorgente del riferimento non trovata),

puoi cercare e gestire le registrazioni, allarmi, movimenti e registrazioni locali.

Cerca registrazione

Selezionando il tipo di registrazione, inizio e fine e cliccando su "check", avrai una lista di file sul DVR. Seleziona il file che cercavi.

Play

Doppio click sul file per riprodurlo. Controlla il video riprodotto tramite i tasti di controllo in basso. A questo punto, in basso alla finestra del video appariranno i pulsanti di controllo, da qui potrai controllare il video.



Download: seleziona il video che hai cercato per scaricarlo sul locale. La velocità e la percentuale del download sono mostrati in basso.



8.1.8 Configurazione allarme

Clicca su **[Alarm]** per accedere al menu dell'allarme, gli utenti possono configurare ed impostare l'allarme come mostrato in 5-11.

Viene mostrato un messaggio di avviso lanciato sull'interfaccia WEB, apri il [monitor alarm], e seleziona il tipo di allarme appropriato.

Scegli il tipo di allarme dal menu, monitora perdita video, rilevatore del movimento, disco pieno, errore del disco, maschera del video, allarme esterno.

Clicca **[Video Pop-up]**, apri il monitor di perdita del video, rilevatore del movimento, hard disk pieno, errore dell'hard disk, blocco del video, codificatore del video e allarme di collegamento.

Clicca **[prompt]** apri il prompt: quando suona l'allarme in monitoraggio in tempo reale, apparirà una finestra d'allarme.

Clicca [Sound Pop-up], puoi scegliere un allarme pre-registrato sull'hard drive locale con un

rmato in WAV.				
Preview Playback	🔅 Set 🌲 Alarm			
No.	Time	Alarm Type	Alarm Input Channel No.	Alarm Type Motion Detect Video Blind External Alarm OPERATION TIP Alarm Tone Play Alarm Tone Tone Path Selec

8.1.9 About

Sono mostrate informazioni su controlli Web.

9 Appendice

9.1 Impostazioni collegamento allarme

Segue interfaccia impostazioni collegamento allarme:

	Motion De	tect-Linkage S	Setting	
Alarm Out	Setting	Send E	Email	Setting
Linkage Record	Setting	Pushee	d to phone	Setting
Snapshot	Setting	Send N	letDisk	Setting
PTZ Linkage	Setting			
Tour	Setting			
Show Message	$\overline{\checkmark}$			
Buzzer	1 se	c.		
		Default	OK Ca	ncel App.

9.1.1 Alarm Out

Collega l'allarme del dispositivo attraverso l'interfaccia come segue:



Supporta un ritardo d'allarme di 10s-300s.

9.1.2 Collegamento registrazioni

Collegamento canale video.

Linkage	Record
Record Channel	
1 2 3 4 5 6 7 8	
Delay 10 se	ec.
OK	Cancel

Supporta un ritardo d'allarme di 10s-300s.

9.1.3 Snapshot

Screenshots tramite il canale di collegamento come segue l'interfaccia:

Snapshot				
Snapshot 12345678				
OK Cancel				

Configura gli screenshots impostando [main menu]-[screenshot setting].

Attenzione: se il canale d'accesso è il canale di rete, controlla se la funzione screenshot è consentita alla telecamera.

9.1.4 Collegamento del PTZ

Posizione preimpostata, incrociata, tracciata impostando il collegamento del PTZ.

PTZ Activation				
P/T/Z				
Linkage Type	None	▼ 0		
	ОК	Cancel		

Vedi i dettagli a pagina 66.2

9.1.5 Tour

Selezione canale del tour circolare, se scatta l'allarme, seleziona il singolo canale fino al tour circolare.



9.1.6 Mostra messaggio

Seleziona il prompt per aprire lo schermo, se scatta l'allarme, apparirà una schermata come la seguente:



9.1.7 Cicalino

Seleziona il cicalino, può durare da 1s a 600s.

9.1.8 Manda Email

Segue la configurazione dell'interfaccia Email:

	EMAIL	
SMTP Server	MailServer	Enable
Port	25	
User Name		
Password		
From		
Title	DVR ALERT	
Receiver		
Receiver		
Receiver		
Event Interval	0	sec. SSL Enable 🔄
C	K Cancel App.	Test

Configura il server SMTP, indirizzo IP, porte, user name, password ed indirizzo email del mittente, SSL cifra le email. Il titolo dell'email può supportare l'italiano ed i numeri, raggiunge un massimo di 32 caratteri.

9.1.9 Server push

Segue la configurazione dell'interfaccia server push:

Duah					
Fush					
MI	ESSAGE	Time L	ag 60s	v	
📈 Pie	cture	Tes	it		
Push Info					
Event			Emerge	ncy Level	
I	External Alarm	•	Middle	V	
Device Status					
I	Device Start	▼	High	V	
	Default C	OK Cance	Арр.		

[send messange] Apre o chiude l'invio del messaggio tramite cellulare.

[image attachment] Apre la funzione di immagine allegata.

[Time Lag] Imposta il ritardo del messaggio inviato, 60s/90s/120s è opzionale.

[Test] Clicca "Manda" per la funzione dei messaggi.

[Event] Apre o chiude l'evento di invio, gli eventi includono allarmi esterni, riconoscimento facciale, rilevamento di intrusione perimetrale.

[Device exception] Apre e chiude il dispositivo eccezionale di invio, l'eccezione include l'avvio del dispositivo, no hard disk, errore hard disk, inizio registrazione/fine registrazione.

9.1.10 Invia disco di rete

Scegli disco cloud di Baidu, Dropbox, Google one.

Rilevazione di movimento, occlusioni di video, allarme locale (viso/perimetro) ed altri tipi di allarme.

Può collegare gli altri canali per caricare le foto scattate.

	CLO	OUD STORAG	iΕ	
Baidu				
Dropbox				
Google Drive				
Upload Path				
ALARM	Channe	1 - NET		
Source	CloudSt	torage	Snapshot	
Motion Detect			Select	
Local Alarm			Select	
Perimeter New Rul				
		Сору	OK Cancel	App.

9.2 Port Mapping

Il port mapping mappa una porta al di fuori dell'indirizzo ospite ad una macchina all'interno del web e fornisce il servizio. Quando l'utente si college alla porta dell'IP, il server mapperà automaticamente la richiesta alla macchina corrispondente all'interno della LAN. Con questa funzione, possiamo mappare varie porte di un indirizzo IP verso diverse macchine all'interno del web. Il port mapping ha anche altre funzioni, come POP, SMTP, Telnet e così via. In teoria, può fornire più di sessantamila porte. Per esempio se vogliamo mappare un server che ha un indirizzo IP di 192.168.111.10, abbiamo solo bisogno di mettere in input l'indirizzo IP e la porta TCP 80 nella tabella port mapping del router. Vi sono due modi per mappare la porta: la funzione di mappatura automatica UPnP e la modifica di port mapping del router manuale.

9.2.1 Funzione UPNP

Per ottenere la connessione del DVR sulla rete pubblica, dobbiamo impostare il Router per

collegare il NAT del DVR. L'UPnP può collegare il NAT automaticamente accettando le condizioni UPnP del DVR e non c'è bisogno di impostare il router.

Nota: per realizzare la funzione UPnP, deve esserci il supporto del Router e consentire la

funzione UPnP.

Primo passo

Collega il router alla rete, vai nel menu del router, imposta il router e consenti la funzione UPnP. I router fatti da diversi produttori potrebbero presentare qualche differenza, si prega di fare riferimento alla specifica prima di impostare il router.

Secondo passo

Collegare il DVR al router; la configurazione raggiungerà automaticamente l'indirizzo IP o IP statico. Dopo aver impostato l'IP, cliccare su "Advanced" e arriva a XXX, porte, multicast, etc. consenti in **[UPnP port mapping]**

Terzo passo

Entra nella gestione interfaccia del router; individua la porta se c'è già un port mapping. Se sì, le impostazioni UPnP saranno mostrate.

Quarto passo

Inserisci l'indirizzo IP in IE e aggiungi il numero della porta del DVR inserito, per esempio: 155.157.12.227:81. Se vuoi entrare tramite il Client Software, usa la porta TCP offerta dal net esterno.

 \bigwedge Nota: se ci sono alcuni DVR inseriti che hanno bisogno di impostare la funzione UPnP, in

modo da evitare conflitto con l'IP, imposta le porte del DVR inserito in numeri di porte diverse. Altrimenti, sceglierà la porta del DVR inserito preceduto come prima scelta.

9.2.2 Port mapping manuale

Il primo passo

Connetti il DVR al Router, imposta l'IP statico.

Il secondo passo

Effettua il login nel router, entra nel menu di configurazione del Router ed imposta il menu. Poi vai alla porta, imposta l'IP distribuito dal DVR ed imposta la regola del port mapping, aggiungi l'HTTP ed il TCP port mapping alla lista. L'accesso predefinito alle porte DVR include una porta 80 ed un TCP 8000, se le porte sono occupate da altri dispositivi, si prega di modificare la porta predefinita del DVR in porte vuote.

Il terzo passso:

Inserisci l'indirizzo IP nella rete pubblica in IE, aggiungi il numero della porta del DVR a cui vuoi accedere dopo l'IP, per esempio: http://155.157.12.227:81. Se vuoi accedere dal Software Client, puoi utilizzare una rete esterna TCP direttamente.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI



Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. In particolare, la raccolta differenziata della presente apparecchiatura professionale giunta a fine vita è organizzata e gestita:

direttamente dall'utente, nel caso in cui l'apparecchiatura sia stata immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010 e l'utente stesso decida di disfarsi dell'apparecchiatura senza sostituirla con una apparecchiatura nuova equivalente ed adibita alle stesse funzioni;

dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui, contestualmente alla decisione di disfarsi dell'apparecchiatura a fine vita immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010, l'utente effettui un acquisto di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni. In tale ultimo caso l'utente potrà richiedere al produttore il ritiro della presente apparecchiatura entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla consegna della suddetta apparecchiatura nuova;

dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui l'apparecchiatura si immessa sul mercato dopo il 31 dicembre 2010;

Con riferimento alle pile/accumulatori portatili l'utente dovrà conferire tali prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Per rimuovere le pile/accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni del costruttore: (inserire istruzioni)

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società Life Electronics S.p.A dichiara sotto la propria responsabilità che il presente prodotto è conforme alle direttive Europee 2014/53 La certificazione in originale può essere richiesta presso la nostra sede di Via Raffaele Leone, 3 Riposto (CT) per via e-mail info@life-electronics.com oppure telefonando al numero 095-930663.

CE

Importato da LIFE ELECTRONICS S.p.A. VIA RAFFAELE LEONE, 3 95018 RIPOSTO (CT) http://www.life-electronics.com Made in China