LIFE

Serie 75.IPC*

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo correttamente

Grazie per aver acquistato un nostro prodotto, è preferibile leggere

Questo manuale può contenere inesattezze o errori causa variazioni

manuale verrà aggiornato, tali aggiornamenti saranno scaricabili sul nostro sito www. lifevideocontrollo.it. basterà inserire il codice prodotto

• Mantenere lo spazio adeguato con il terreno durante l'installazione

per favorire la dissipazione del calore della telecamera.Non bloccare

la porta di ventilazione dell'apparecchiatura, lontano dalla fonte di

 L'alimentazione deve essere sotto certificazione di sicurezza, la tensione di uscita, la corrente, la polarità della tensione e la temperatura di esercizio devono essere conformi ai requisiti di

 Quando si utilizza questa apparecchiatura in condizioni di tuoni e fulmini, prestare attenzione a installare un dispositivo di protezione

• Per ottenere video e immagini di alta qualità, assicurati che la tua

Utente: admin Password: admin

sui prodotti, fare riferimento al manuale completo scaricabile dal nostro sito. A seguito di variazioni o miglioramenti sul prodotto tale

E' possibile scaricare strumenti e documenti relativi ai prodotti sul nostro

prima di utilizzare le telecamere IP di rete.

nell'apposito spazio e seguire le indicazioni.

Precauzioni di sicurezza

questa apparecchiatura.

Installare il prodotto in un ambiente ben ventilato.

calore evitando gli ambienti ad alta temperatura.Non porre il prodotto sotto carichi pesanti.

contro i fulmini o interrompere l'alimentazione.

connessione a Internet sia stabile e regolare.

attentamente le istruzioni prima di usare il prodotto. Il manuale riguarda le telecamere lp da gestire in rete Lan o da

sito www.lifevideocontrollo.it.

collegare direttamente agli NVR.

Guida Rapida

1.Network Settings

L'indirizzo IPv4 del PC deve trovarsi nello stesso segmento di rete dell'indirizzo IP della telecamera IP per poterlo utilizzare normalmente (Nota: l'indirizzo IP predefinito della telecamera IP:192.168.1.168). È possibile visualizzare le impostazioni nei seguenti metodi: Primo metodo :

Ocontrollare l'IPv4 del PC, cliccare [Start] / [Panello di controllo] /
 [Pate Internet] / [Castro di conneccione rate e conditicione] /

[Rete Internet] / [Centro di connessione rete e condivisione] / [Rete] / [Proprietà] .



② Imposta indirizzo IPv4 (E.g PC:192.168.1.165)

tere and the second sec	and the part of the part of the				
	-				
	115 51 (100 100 100 100				
No. No.	1 for (foregoing)				
200 (D.100)	1. 1.00				
Card					
-	A state of the second second				
	Sectors (A.A.C.)				
State State (state)	Concerned (Second				
and the second second	territoria di constante di const				

③ Aggiungere nello stesso segmento di rete (E.g:192.168.1.165).

ietana.	and an and a second	111	
i ante ante ante ante ante ante ante ante	5127 3121	1	1
	3141		ilana.
	(1946) (16.1.04)	1100	1.0.100

Secondo metodo (consigliato) :

Usare IP search tool 6.1.4.2 o versioni successive, cambiando indirizzo IPcamera nello stesso segmento del segmento di rete del PC. (Note: di Default indirizzo IP: 192.168.1.168 di Default Username: admin,di Default password: admin; controllare che URL non sia in conflitto con la rete

					_	_			
	_					_			
					_				100 C
	-	-		-	-		-	- 4	
	-	-			-		- C C.		
12.00	-	-	_				-		
	-						-		
		-	-						_
							-		
a. 1917		-	-						
×	-			-	-				
1 m.		-					-		
	-		_				- · ·		
	-						-		
									_
	-	-					-		Personal Person in the local division in the

2.Pingare indirizzo dispositivo

① Collegare la fotocamera e il PC tramite il cavo di rete nella stessa LAN, accendere. Collegamento come segue (interruttore PoE, fotocamera, connessione al PC).



© Cliccare sul menu [Start], scrivere "cmd" in [Program/file searcher] o usare il comando scorciatoiao (premendo insieme i tasti "win+R"), inserire "Ping *** 0 ****** e premere "Enter" (esempio, quando la telecamera ha indirizzo IP 192.168.1.168, quindi immettere "ping 192.168.1.168" e premere "Enter") per verificare le informazioni di connessione statistiche del sistema.Ad esempio, come nella foto sotto, quando le informazioni sulla connessione statistica del sistema sono un pacchetto di dati: inviato = 4, ricevuto = 4, perdita = 0, <perdita% 0> significa che la comunicazione del segnale del PC e della videocamera è normale, è possibile accedere alla videocamera tramite la pagina Web.

a mean i Research and a log	
Reserved Reserves Departure 5.5, 70001	
The subscription of the second s	
Company 101-000 (1,000 artis) 10 Japano (0 Anna) Anjay Jaan 101 (101.), (101 Japano (0 Linux-Jan 101.40 Anjay Jaan (101.00.1,000 Japano (0 Linux-Jan 101.40 Anjay Japano (101.00.1,000 Japano (0 Linux-Jan 101.40 Anjay Japano (101.40) Japano (0 Linux-Jan 101.40 Anjay Japano (101.40) Japano (101.40) Anjay Japano (101.40) Japano (101.40) Anjay Japano (101.40) Japano (101.40) Anjay Japa	
Para previouslas for 201 cm a late facheter fant i 4, facebra 1 K, late i 4 Her (ant), Marrowskie stand tel 1 Her (a 12) million and tel 1 Marrowskie facebra 1 Her (a 12) million and tel 1 Marrowskie 1 Her (ant)	
Bridster we wite	

3.Connessione e login

Scaricare e installare il plug-in OCX alla prima connessione della videocamera, aprire lo strumento a Search Ricerca IP e fare clic su "Cerca", fare doppio clic sulla videocamera da collegare, verrà visualizzata la pagina Web di accesso, quindi fare clic su "carica" per scaricare il plugin OCX e installa. Dopo l'installazione, fare clic per aggiornare la pagina Web e inserire l'utente e la password di default (l'impostazione predefinita dell'utente è admin, la password predefinita è admin, si consiglia vivamente di cambiare l'utente e la password a un livello di sicurezza più elevato), i dettagli sono mostrati come nella foto sotto:







3-2



3-3



3-4

4.Anteprima e configurazione

① Immettere il nome utente e la password del dispositivo nell'intefaccia del browser e accedere all'interfaccia di anteprima in tempo reale.



② Fare clic su 【Configurazione】 per accedere al dispositivo e ad altre funzioni, tra cui configurazione locale, sistema, rete locale,video, configurazione di immagini ed eventi. Gli utenti possono impostare selettivamente queste funzionalità per ottenere prestazioni migliori in base alla situazione reale dello scenario applicativo.



5.Aggiungi dispositivo

Fare clic su 【Configurazione】 per accedere al dispositivo e ad altre funzioni, tra cui configurazione locale, sistema, rete locale, video, configurazione di immagini ed eventi. Gli utenti possono impostare selettivamente queste funzionalità per ottenere prestazioni migliori in base alla situazione reale dello scenario applicativo.









Nel menu principale NVR, puoi anche impostare Registrazione, Riproduzione,Motion Detection, parametri di codifica e altre operazioni.

6

6.BitVision

Scarica e installa BitVision sullo smartphone :

1. Nel telefono Android Google App Store o iPhone App Store

inserire la ricerca "BitVision", scaricare e installare.

2. Eseguire la scansione dei seguenti codici QR per scaricare e





ios

Android
3. Scaricare da sito:

Android App download:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.bitdog **iOS App download:**

https://itunes.apple.com/app/id1419463554

7.Aggiungere il dispositivo in BitVision

Apri l'app BitVision (nuovo utente, registra un account), segui i passaggi successivi per aggiungere i dispositivi.





7

① Cliccare su 【Dispositivi】 nella barra menu;

- ② Cliccare su 【];
- ③ Cliccare su 【 @ Agg. dispositivo】;
- ④ Cliccare su 【IP/DDNS/SN】;

⑤ Cliccare su SN e scansionare il QR Code posto sull'adesivo per accedere all'interfaccia P2P:

(6) Inserire user name, password and Captcha, cliccare [Salva];

⑦ Cliccare [Impostare il nome del dispositivo], cliccare su [Fatto]
 Cliccare [Scegliere un gruppo], fare clic su [Fine].
 ⑧ Il dispositivo è stato aggiunto correttamente.

8.Anteprima su BitVision



① Cliccare nella parte destra dell'intefaccia del menu ;

② Cliccare su [Real time], cliccare su [2000] al centro delle schermo della singola telecamera si apre il menu "Dispositivi".
③ Scegliere il canale del dispositivo che si desidera visualizzare, cliccare su [Fatto]
.④ Inizia a riprodurre il video in tempo reale.

8