

Wireless HD NVR 75.IPH2104K41 4 canali 75.IPH2108K81 8 canali



Manuale di installazione

Username: admin Password: (non impostata)

Pa	ano	ramica prodotto	2							
C	onn	nessioni	2							
In	sta	llazione	3							
	1.	Installazione HD	3							
	2.	Accensione NVR	4							
	3.	Configurazione guidata	4							
	4.	Connessione telecamere	5							
		4.1 Funzione Ripetitore delle telecamere	6							
	5.	Applicazione per Smartphone	7							
	6. Visualizzazione tramite Web									
M	enı	ı di sistema	10							
	7.	Barra Menu	10							
	8.	Riproduzione	11							
	9.	Video Backup	12							
	10.	Registrazione	12							
	11.	Cloud ID	14							
	12.	Aggiungi & Edita User Account	14							
	13.	Settaggio Data	15							
	14.	Settaggio Display	15							
	15.	Aggiungi Telecamera	16							
S	pec	cifiche e altre informazioni	17							
	15.	Specifiche NVR	17							
	16.	Specifiche Telecamera	18							

Panoramica Prodotto



Connessioni Prodotto



Installazione

1. Installazione HD

Prima di avviare l'NVR installare un hard disk (tipo SATA da 3.5" pollici non in dotazione) per le registrazioni delle immagini, tramite la seguente procedura.

1. Rimuovere il coperchio dell'NVR svitando le 2 viti che si trovano lateralmente e le 3 sul retro.



2. Collegare il cavo dati ed il cavo alimentazione dell'HD, avvitare le quattro viti per il bloccaggio.





3. Rimontare il coperchio dell'NVR avvitando le 5 viti che si trovano lateralmente e sul retro.



2. Accensione NVR



1. Per accendere l'NVR usare l'alimentatore in dotazione da collegare alla porta che si trova sul retro a tensione di DC12V.



- 2. Connettere il mouse tramite la porta USB che si trova nella parte posteriore del NVR.
- 3. Collegare il monitor tramite la porta HDMI o VGA.



 Se si vuole visualizzare l'impianto da remoto connettere un cavo di categoria Cat5e (LAN) per collegare l'NVR ad un router o modem per la connessione internet.

3. Configurazione guidata



 Dopo aver collegato l'NVR il sistema si avvierà.
 All'avvio seguire le istruzioni e premere il pulsante

premere il pulsante "Conferma", per avviare la procedura di configurazione guidata.

Default ID/Password Username:admin Password:(non impostata)



2. Scarica dagli Store l'App per Android o IoS "IP Pro" (vedi pag.6 paragrafo 5 "Applicazione per smartphone") o saltare al passo successivo e scaricarla dopo aver ultimato l'installazione.

inter er ar la	405:00		
Della era	2017/09/05 #	15 169 15	
Encremicane.	II AND A		
formale data	AAAA/HH/00		
Lingus	Italana		
Tastieva	Tipe J		
ID remote	255		

3. Impostare da data, l'ora ed il fuso orario ed attivare la sincronizzazione automatica.





4.La configurazione di rete di default è settata in automatico se si è effettuata la connessione ad internet apparirà il messaggio "Rete OK". Se non si è connessi si può farlo adesso ed avviare la "Diagnosi di Rete

	letwork setup		
DHCP			
IP address	192.168.123.1	03	
Gateway	192.168.123.		
Subnet mask	255.255.255.		
Preferred DNS	192.168.123.		
Web port	80		
Network Status			
PPPoE			
Apply	Ok	Cancel	

Se vi dovesse essere un problema di connessione, controllare il cavo cat5e e verificare il suo corretto collegamento al router o al modem. Se necessario modificare le impostazioni di rete cliccare sul tasto "manuale"

10	HDD Heddle	Casestia	Used		
÷.	11000000001 13014	445 58	11.98	Researching to	
	N				
		the second second		1	
		All succession of the local division of the			
	6	Billing and the second			
	Old the second se				

5. Per formattare I'HDD spuntare casella la "Formatta" e premere il tasto "Formatta" seguire le indicazione a schermo ed attendere la fine del processo quindi premere su "Chiudi" completare per la configurazione guidata.

4. Connessione telecamere

Adesso si possono installare tutte le telecamere, dopo un tempo variabile tra 30~90 sec saranno automaticamente connesse e funzionanti.

Se le telecamere non dovessero inviare le immagini all'NVR seguire le istruzioni a pag. 14 del paragrafo 15 dal titolo "Aggiungi Telecamera".







4.1 Funzione ripetitore delle telecamere

Questa funzione permette di estendere la distanza di gestione delle telecamere effettuando un collegamento a cascata.

		Video Mana	ge	
Protoc	ol NI			
d1	Nideo Manage Repeater Device nume ID address, Provice Protocol IPCAM 172.20.16.31 On N1 NVE Connect Information IPCAM 172.20.16.32 On N1 NVE Connect Information IPCAM 172.20.16.32 On Address, Connect Information IPCAM 172.20.16.32 Oneories Connect State IPCAM IPCAM Connect State IPCAM IPCAM Connect State IPCAM IPCAM IPCAM Connect State IPCAM IPCAM IPCAM			
	T PCAN	172.20.14.30	NI NI	Refresh
	Repeater Repeater Repeater Device name Provine Provi Provine Provine Provi Provi Provine Provine Provine Provi Provine			
- 4	TECAM	172.20.14.33	NI NI	Auto Add
				Advanced
	a second s			
< 1	/1>			
Added	device:	4 Rema	sining device: 0	
Chann	el Device name	IP address	Status	Dalata
2	IPCAM	172.20.14.31	Connect success	Delete All
	IPCAM	172.20.14.92	Image Repeater Namage Refersh 14.31 N1 14.32 N1 14.33 N1 14.33 N1 Match Code 14.33 N1 Match Code 14.33 N1 Match Code 14.33 N1 Match Code CH2 CH3 CH4 CH4 CH4 CH4 CH4 CH4 CH4 CH4 CH4 Connect Success Delete All Manual Edit N3 Connect Success Delete All Manual Edit N3 Connect Success Delete All Manual Edit N3 Connect Success Manual Edit N3 Connect Success Manual Edit Manual Edit <t< td=""></t<>	
v *	IPCAM	172.20.14.33	Connect success	Channel Setup
				Wifi Setup
				Repeater
		Demaining on the	wards hanschuidthe . 5 350 au	
		Remaining netv	vonk bandwidth: 5386pi	
				Parent 1
			Ok	Cancel

1) Fare click con il tasto destro del mouse, poi su "Gestione video" con il sinistro e infine sul tasto "Ripetitore". Nelle immagini a lato le possibili connessioni tra le telecamere e l'NVR

2) Clicca sul "+" e seleziona la telecamera la telecamera da collegare poi "Applica" e "Conferma".

N.B Funzione attivabile solo sulle telecamere in dotazione





5. Applicazione per Smartphone





1. Scaricare e installare l'App "IP Pro" per IOS e Android. L'applicazio L'applicazione è scaricabile rispettivamente da "App Store" e dal "Play Store".

2. Dopo averla installata	Log in
eseguire l'App e cliccare su "Prova".	buyer6@life-electronics.com $~~ imes~~ imes~~$
	× ×
	Password dimenticata? Registrare
	Confermare
	 Ricordare la password
J 🖬 🖾 😽 🦷 ⊿ 67% 🖬 14:45	Altri metodi di accesso
	G
	Google
Dopo l'accensione, scansionare il codice QR sul dispositivo o visualizzato sul monitor.	Prova
	General setup Record setup Network setup Channel Setup System Admin
Sortwork writig DOVIS PTP	UDHCP 123456789 CONLINE.) Stow QIT Coller IP addexs 192, 168, 123, 103 Stow QIT Coller Image: Coller Subret mask 255, 255, 255, 0 Image: Coller Image: Coller
	Gateway 192,168,123, 1 MAC address 0000-0000
	Web port 80
torcia elettrica Album foto Wili Setup	Net Diagnose Info
Altri modi per aggiungere	Minimum Protein Alexandre Manufact



3. Dopo l'accesso selezionare il "+" in alto a destra ed si aprirà la fotocamera per QR code

4. Cliccare il simbolo 🗄 per 4. Scansionare il codice QR code o inserire manualmente l'ID del NVR, cliccando su altri modi di aggiungere.

Altri modi per aggiungere

5. E' possibile trovare il QR code all'interno del menu dell'NVR alla voce Configurazione / Rete / Mostra QR code.

QR code Scansionando il si inserirà automaticamente il "Cloud ID".

) 🗉 🖾	₩ 8.	67% 🖻 1	4:46
	AGGIUNGI per ID		mpleta
Cloud ID	Cloud ID		
Nome dispositivo	Dotazione		
nome utente	admin		
Password			\sim
Numero canale		4	>
	Aggiunta IP/DDNS		



6. Sul campo "Nome dispositivo" si può inserire una descrizione del luogo dove si trova l'impianto.

Di default gli altri campi sono: User name: admin Password: (non impostata)

Cliccare su "Completa" per completare l'inserimento.



10. Visualizzare i filmati registrati in precedenza usando la funzione "playback". 7. Ora sarà possibile visualizzare la lista aggiornata di tutte le telecamere aggiunte, e selezionando l'immagine avviare la visione "live".



9. In visualizzazione "live" è possibile scegliere la qualità video toccando "Stream" tra "SD" e "HD". È possibile inoltre scattare foto o registrare clip brevi e salvare nel telefono per visualizzarli in un secondo momento.



11. Una volta selezionato il canale desiderato cliccando sull'icona "CH", sara possibile selezionare il periodo che si vuole visualizzare, tramite la barra che indica l'orario.

6. Visualizzazione tramite Web



 Utilizzando IE (Internet Explorer) visita il sito "www.e-seenet.com". Inserisci ID (che si trova sul NVR) l'Username (che di default è "admin") e la password se è stata modificata, (di default non settata lasciare il campo vuoto), quindi cliccare su "login" per accedere all'NVR da Web.



2. Dopo l'apertura della pagina verrà richiesta l'installazione di componenti aggiuntivi, acconsentire all'installazione.

N.B IE si chiuderà durante l'installazione.



3. Accedere di nuovo al sito www.e-seenet.com e si avvierà la visione live, di tutte le telecamere montate sull'NVR. Il punto 2 dovrà essere effettuato soltanto al primo accesso. NB: In alternativa è possibile utilizzare il programma EseeCloud per PC Windows & Mac (in dotazione sul CD).

Menu di Sistema

7. Barra Menu

Per aprire il menu generale, cliccare sullo schermo il tasto destro del mouse

	Schermo 1/4	Modalità di visualizzazione live delle telecamere
ЧФ.	Gestione Video	Sincronizzazione ed aggiunta IP CAM
\bigcirc	Configurazione	Settaggi e configurazioni dell'NVR
	Riproduzione	Riproduzione degli ultimi 5, 10, 30 min o manuale
E	Video Backup	Backup dei file su supporto esterno USB
S	Regola Colore	Modifica l'impostazione colore, luminosità, saturazione contrasto
\circ	PTZ	Controlla le telecamere PTZ (telecamere PTZ non in dotazione)
C3	Registrazione	Forza il sistema per la registrazione manuale
(Volume	Controllo audio
êr °o	Conf. guidata	Configurazione guidata di sistema dell'NVR
3	Conn. di rete	Controllo e settaggio della connessione di rete
10	Aggiungi IPCAM	Pannello di controllo delle telecamere IPCAM
0	Uscita sistema	Log out, Riavvio sistema, Spegni lo schermo e Arresto sistema.

8. Riproduzione

🗄 Split screen 🕨			Video playback				
🕏 Video Manage 🗋 System setup	Channel Record mode			Cancar	N		
■Video playback ►	Search time	2016/05/25	■ 00 :00 - 23 :59	Search			
Color adjust				24			
PTZ control Mapual record			i i i i i i i i				
Manual record	15 :09 :00	0					
Setup Wizard						Video playback	
Fast network							
9 Wifi add				Cancel	нн	11 IN ES	sc

- 1. Cliccare sullo schermo con il tasto destro del mouse ed aprire il menu
- 2. Cliccare "Riproduzione" / "Manuale (ricerca)"
- 3. Selezionare i canale video da riprodurre
- 4. Selezionare la modalità di registrazione (Per cercarle tutte basta selezionare tutti I 4 campi)
- 5. Selezionare date ora e premere su "Cerca"
- 6. A questo punto verranno mostrate le registrazioni nell'intervallo selezionato
- 7. Spostarsi sulla barra del tempo per selezionare la riproduzione
- 8. Cliccare su "Riproduci" per iniziare
- 9. Premere "ESCI" per uscire dalla riproduzione

Riproduzione

K	Rewind 1 frame
	Play 1 frame
	Play
	Pausa
	Avanti Veloce x2, x4, x8, x16, x32

9. Video Backup

			Video	backup							Video	o backup			
Channel Becord m	ode	All		1 2 3	✓ 4	Consor		Cha	nnel ord mode	✓ All	ual 🛛 Tim	1 ✓ 2 ✓ 3	✓ 4	Sensor	
Search ti	me	2016/0	5/03 =		9	Sensor		Sea	rch time	2016	/06/03 =	00 :00 - 2	3 :59	Sea	rch
ID Cha	nnel M	lode I	Begin time	End time	Duration	Size	Select	ID	Channel	Mode	Begin time	End time	Duration	Size	Selec
								1	1		12:00:00	12:50:56	00:50:56	329M	
								2	4	Time	12:00:00	12:50:56	00:50:56	369M	
								3	3	Time	12:00:00	12:50:56	00:50:56	531M	
								4	2	Time	12:00:00	12:50:56	00:50:56	466M	
								5	1	Time	11:00:00	11:59:59	00:59:59	389M	
								6	4	Time	11:00:00	11:59:59	00:59:59	437M	
								7		Time	11:00:00	11:59:59	00:59:59	645M	
								8		Time	11:00:00	11:59:59	00:59:59	548M	
1	/1	-	USB storage		Bardana	0			1 /7		LISB storage		Daslam	Can	
			COD storage	• •	Баскир	Call	cei				obb storage		Баскир	Can	cer

- 1. Cliccare sullo schermo con il tasto destro del mouse ed aprire il menu.
- 2. Clicca su "Video backup"
- 3. Selezionare il canale, la modalità e l'orario del video da salvare
- 4. Apparirà la lista dei file registrati, selezionare il file desiderato spuntando la casella sulla destra
- 5. Cliccare su "Backup" e seguire le istruzioni a video
- 6. NVR ha solo una porta USB , dopo aver confermato il backup se si sta utilizzando il mouse USB per avviare il backup scollegarlo e collegare la chiavetta USB entro 1min
- 7. Attendere la fine del backup, togliere la chiavetta ed inserire di nuovo il mouse per la gestione dell'NVR

NOTE:

- Supporta Flash drive USB di dimensioni fino a 32Gb
- Per collegare più dispositivi USB contemporaneamente (chiavetta e mouse), è possibile utilizzare un HUB USB multiporta (non in dotazione)

10. Registrazione

🗄 Split screen 🕨											
Video Manage	General setup	Record setup	Network setup	Channel Setu	up System Admin		1	Record setup	Network setup	Channel Setup	s
System setup											
Video playback >	Channel	1 .	Weekday		ay 🔽	Encode setup	Channel			Copy to	ō
Video backup Sensor setup						PTZ setup	Detection	Motion		Enable	
Color adjust	Schedule 1	00 :00 - 23 :5	9 🗸 Time	Motion	Sensor	Channel OSD	Sensitivity	High			
PT7 control	Schedule3	00 :00 - 23 :5	9 9				Alarm duration	5 seconds	—		
Marriel assessed	Schedule4	00 :00 - 23 :5	9			Video detection		Area edit			
Manual record					(a)	Bitrate		Buzzer			
Volume		4 8	12 16	20	29	Channel Detail		E-Mail Notice			
Setup Wizard		Time	Motion	ensor		Chariner Detail		APP Alarm			
System Mode						IPcamera					
Fast network	Copy to										
Wifi add											
Exit System				pply	Ok Cancel				Арр	ly Ol	k

- 1. Cliccare sullo schermo con il tasto destro del mouse ed aprire il menu
- 2. Cliccare "Configurazione" -> "Registrazione"
- Nel "Piano di Registrazione" imposta la schedulazione: Programmato, Movimento, Sensore (opzionale, non disponibile) È possibile effettuare fino a 4 programmazioni differenti

- 4. Una volta impostata una telecamera si possono copiare le impostazioni sulle altre cliccando sul tasto "Copia in"
- 5. E' possibile regolare per ogni canale le impostazioni di allarme, sensibilità e l'area della rilevazione di movimento accedendo al menù:
 "Configurazione" -> "Setup Canale" -> "Movimento"

Selezionare :

- 1) Canale : 1/2/3/4 Canale da settare
- 2) "Rilevazione" Selezionare il tipo di allarme da configurare:
 1) Movimento 2) Ingresso allarme (opzionale non disponibile) 3) Video perso quindi selezionata la funzione spuntare la casella "Abilita" per attivarla.
- 3) Sensibilità : Massimo/Alto/Medio/Basso/Minimo (Solo per configurazione movimento)
- 4) Durata Allarme : 1/2/3/4/5/8/10sec/Continua
- 5) Quindi cliccare su :

"Avvisi" : Per attivare gli avvisi o notifiche "Allarme"/"Buzzer"/"Notifca e-mail"/"App allarme" "Schedulazione" : Orario attivazione allarme , è possibile settare 4 programmazioni differenti "Area" : Per configurare l'area di attivazione della rilevazione di movimento.

6. Una volta finito cliccare su "Conferma" per salvare

11. Cloud ID

Video Manage	General setup Record setup Network setup Channel Setup System Admin		General setup Record setu	Network setup Channel Setup System
System setup		Network setup	- DHCP	
/ideo backup	VESec(P2P)	DDNS	✓ ESee(P2P)	(ONLINE) Show QR Cod
Color adjust FTP	Subnet mask 255, 255, 255, 0	FTP	Subnet mask	255.255.255. 0
PTZ control PPPoE	Gateway 192.168.123. 1 MAC address 0005-2025-2050	PPPoE	Gateway MAC address	192.168.123. 1
Volume	Preferred DNS 192,168,123, 1	30	Preferred DNS	192.168.123. 1
Setup Wizard R-Mail	Web port 80 Network Bandwidth 100 ME/s	E-Mail	Web port Network Bandwidth	80 100 MB/s: ESee ID
System Mode Wifi Setup	Net Diagnose Info 🗸 Enable	Wifi Setup	Net Diagnose Info	✓ Enable
Fast network Wifi add	Network Status		Network Status	
Exit System	Apply Ok Cancel			Apply Ok

- 1. Cliccare sullo schermo con il tasto destro del mouse ed aprire il menu.
- 2. Cliccare su "Configurazione" -> "Rete"
- 3. Controllare che il "DHCP" sia selezionato per ottenere automaticamente l'indirizzo IP
- 4. Cliccare su "Applica" per confermare, se si è connessi apparirà la scritta "Rete OK"
- 5. Sullo schermo è indicato l'ID di collegamento "CLOUD(P2P)" ed il tasto "Mostra codice QR" per visualizzare l'immagine da scansionare.
- 6. Premere su "Applica" e "Conferma" per salvare le impostazioni ed uscire

NOTE: Cloud ID è un univoco ID per ogni NVR ed è richiesto per la visione da remoto.

12. Aggiungi & Edita User Account

🔠 Split screen 🕨					
🕫 Video Manage		General setup Record setup Network	setup Channel Setup System Admin		General setup Record setup Network setup Channel Setup System Admin
🛱 System setup	System version			System version	
🎞 Video playback 🕨		User list ID Username Super user		Cystan Custon	User list
🖺 Video backup	HDD info	1 admin Yes	Add user	HDD info	Add user
🔇 Color adjust	System log		Edit user	System log	2 elete user 3 Username admin Edit user
O PTZ control	User	4		User	Old password New password
👌 Manual record	System upgrade	6 7		System upgrade	6 Repeated
📢 Volume 🕨	-	8			8 9 Ole Canad
o ^o Setup Wizard	Sys maintenance			Sys maintenance	10
👌 System Mode	Factory setting	11 12		Factory setting	11 12
🎭 Fast network	IPC Maintenance			IPC Maintenance	
😎 Wifi add			Ok Cancel		Ok
① Exit System					OK Calife

- 1. Cliccare sullo schermo con il tasto destro del mouse ed aprire il menu.
- 2. Clicca su "Configurazione" -> "System Admin" -> "Gestione utenti"
- 3. Per aggiungere un Utente clicca su "Aggiungi utente"
- 4. Scrivere il "Nome utente" e la "Password" desiderati e selezionare i campi di competenza per assegnare le autorizzazioni al nuovo profilo utente, infine cliccare su "Conferma"
- 5. Per modificare i permessi degli utenti già attivi clicca su "Modifica utente" effettua le variazione e poi "Conferma" per salvare.
- 6. Una volta eseguite le modifiche o aggiunto un Utente premere "Conferma" per salvare ed uscire

NOTE: Di default, l'account amministratore non dispone di alcuna password, pertanto si prega di aggiungere una password facendo clic su "admin" e "imposta password".

13. Settaggio Data/Ora

O Manage General setup Record setup Network setup Channel Setup System Admin General setup Time Zone -08:00 -<
General setup Time Zone -08:00 General setup playback b Time Schup General setup o backup Ime Schup System Date or adjust Screen setup Soreen setup System Time System Time System Date System Date 2016/06/03 Soreen setup System Date System Time 9:21:05 Soreen setup System Cime System Time System Cime System Cime System Cime <tr< td=""></tr<>

- Cliccare sullo schermo con il tasto destro del mouse ed aprire il menu.
 "Configurazione" -> "Generale" -> "Impostazioni ora"
- 2. Impostare il fuso orario
- 3. Se l'NVR è connesso ad internet spuntare "abilita" su "Sincronizzaz." per sincronizzare automaticamente l'orario corretto tramite server NTP, (la sincronizzazione avverrà in automatico dopo un tempo variabile in funzione della connessione).
- 4. Se non si è connessi ad internet è possibile impostare l'orario manualmente selezionare "Fuso orario" / "Formato data" / "Data di sistema" / "Ora di sistema"
- 5. Una volta impostato l'orario cliccare su "Conferma" per salvare ed uscire

14. Settaggio Display

1. Cliccare sullo schermo con il tasto destro del mouse ed aprire il menu.

"Configurazione" -> "Generale" -> "Vista"

- 2. Da questo menu è possibile modificare le impostazioni di
 - "Trasparenza OSD"
 - "Risoluzione VGA" risoluzione dello schermo in funzione del monitor da utilizzare
 - "Auto Switch" per attivare la visione ciclica delle telecamere, selezionare l'intervallo da 2 a 10sec e spuntare "abilita"
- 3. Una volta impostata la risoluzione cliccare su "Conferma" per salvare ed uscire

Note: Se si imposta una "Risoluzione VGA" troppo alta per il monitor lo schermo potre non visualizzare correttamente le telecamere. In questo caso, tornare di nuovo all'installazione dello schermo e cambiare la risoluzione

"RisoluzioneVGA" a 1024x768 e fare clic su "Conferma" per salvare ed uscire.

15. Aggiungi Telecamera

😐 Split screen 🖒				Video Manag	le		
		Protocal	default				
🕫 Video Manage		ID	Device name	IP address	Preview	Protocal	
C System setup		1	IPCAM	172.20.14.30		N1	Refres
in oyseant seeap		2	TPCAM	172.20.14.33		NI N1	Match Co
🎞 Video playback 🕨							Auto A
🖱 Video backup							Modify
							Advanc
🔮 Color adjust							
O PTZ control		< 1	/ 1 >				
		Added de	evice:	0 Remai	ning device:	4	
🖱 Manual record		Channel	Device name	IP address	Sta	tus	
📣 Volume 🕨		2			No video No video	source	Delete
O Cotum Winned		3			No video	source	Manual
• Setup Wizard	v.	4			No video	source	Channel S
👌 System Mode							Wifi Set
Eact notwork							
Fast network							
🔹 Wifi add				Remaining netw	ork bandwid	th: 28Mbps	
① Evit System							
C Exit System					(JK	Cancel

- 1. Di default il kit NVR è già codificato, all'accensione si avvieranno le immagini delle telecamere.
- 2. Se è necessario aggiungere le telecamere manualmente o se è necessario effettuare un collegamento cablato sarà necessario effettuare la ricerca come riportato di seguito:
 - 2.1 Cliccare sullo schermo con il tasto destro del mouse aprire il menu e cliccare su "Gestione Video"
 - 2.2 Sulla voce "Protocollo" selezionare "Tutti" quindi cliccare sul tasto "Aggiorna"
 - 2.3 Dopo l'aggiornamento si otterrà una lista delle telecamere con indirizzi IP collegate
 - 2.4 Selezionare la telecamera che si vuole aggiungere e poi cliccare su "Codifica". Questo processo può durare un tempo variabile da 30~60 sec.

Note: Se sul dispositivo vi sono 4 telecamere per aggiungerne un'altra bisogna eliminare la visualizzazione di una delle quattro.

Specifiche ed altre informazioni 16. Specifiche NVR

Sistema Operativo	Embedded Linux OS		
NVR	4 Canali		
Uscita Video	HDMI/VGA	1024x768, 1366x768, 1440x900, 1920x1080p	
	Registrazione	Manual / Time / Motion	
Video	Visualizzazione	Real time / Manual / Motion	
	Backup	USB Backup	
	Interfaccia	1x SATA	
	Max Capacità	4 TB Hard Drive	
Interfaccia esterna	Rete	RJ45 10M/100M (LAN)	
Internaccia esterna	USB	USB 2.0	
Rete	Protocollo	UPnP (Plug & Play), SMTP (Email Notification), PPPoE (dial-up), DHCP	
Alimentazione	DC 12V 2A		
Consumo (senza HDD)	<5 W		
Temperatura di lavoro	-10c ~ 55c		
Umidità di lavoro	10% ~ 90%		
Dimensioni	258 x 210 x 42mm		
Peso (senza HDD)	< 1Kg		

17. Specifiche Telecamere

Risoluzione	2 Mpx - 1080p
Sistema operativo	Embedded Linux
Sensore	CMOS 1/3"
S/N Ratio	> 39.1dB
Pixel effettivi	1920x1080 (16:9) Full High-Definition
Sensibilità video	Color: 0.1 Lux, B/W: 0.1 Lux
OSD	Date, Time, Title
White Balance	Auto
Day & Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror / Flip	On / Off
Alimentazione	DC12V 1A
Consumo	<6W
Interfaccia di rete	RJ45 / Wifi 802.11b/g/n
Temperatura ed umidità di lavoro	-10c ~ 50c / 30% ~ 80% RH
Temp./umidità di conservazione	-20c ~ 60c / 20% ~ 90% RH
Dimensioni	Ø 65 x 175mm
Peso	<400g

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI



Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. In particolare, la raccolta differenziata della presente apparecchiatura professionale giunta a fine vita è organizzata e gestita:

direttamente dall'utente, nel caso in cui l'apparecchiatura sia stata immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010 e l'utente stesso decida di disfarsi dell'apparecchiatura senza sostituirla con una apparecchiatura nuova equivalente ed adibita alle stesse funzioni;

dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui, contestualmente alla decisione di disfarsi dell'apparecchiatura a fine vita immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010, l'utente effettui un acquisto di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni. In tale ultimo caso l'utente potrà richiedere al produttore il ritiro della presente apparecchiatura entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla consegna della suddetta apparecchiatura nuova;

dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui l'apparecchiatura si immessa sul mercato dopo il 31 dicembre 2010;

Con riferimento alle pile/accumulatori portatili l'utente dovrà conferire tali prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Per rimuovere le pile/accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni del costruttore: (inserire istruzioni)

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società Life Electronics S.p.A dichiara sotto la propria responsabilità che il presente prodotto è conforme alle direttive Europee 2014/53 La certificazione in originale può essere richiesta presso la nostra sede di Via Raffaele Leone, 3 Riposto (CT) per via e-mail info@life-electronics.com oppure telefonando al numero 095-930663.

CE

Importato da LIFE ELECTRONICS S.p.A. VIA RAFFAELE LEONE, 3 95018 RIPOSTO (CT) http://www.life-electronics.com Made in China